Pioneer

Руководство по установке драйвера для аудиоустройств USB (Mac)

Содержание

Установка программного драйвера <u>стр. 1</u>
Чтобы удалить драйвер <u>стр. 4</u>
Поиск и устранение неполадок

Установка программного драйвера

Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxx". xxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.

1 Загрузите программный драйвер.

Вы можете загрузить программный драйвер с веб-сайта компании Pioneer.

- При загрузке программного драйвера укажите папку, в которую вы хотите сохранить программу.
- В зависимости от используемого браузера или его настроек может оказаться невозможным указать папку для сохранения загружаемых файлов. В этом случае файл будет сохранен в папку, предварительно назначенную браузером.
- Программный драйвер будет загружен в формате сжатых данных ZIP.
 Загруженный сжатый файл будет иметь имя, такое как "Pioneer_xxxxx.zip".

2 После завершения загрузки распакуйте сжатый файл.

Сделайте двойной щелчок мышью и т. п. на загруженном сжатом файле (программный драйвер) и распакуйте его в любое удобное место на компьютере.

3 Подключите компьютер через порт USB-В на основном устройстве изделия с помощью кабеля USB, а затем включите питание.

За более подробной информацией относительно соединений обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.



* Порт, используемый для подключения компьютера к основному устройству изделия, в данном руководстве называется "порт USB-B". Фактическое название и расположение гнезда зависят от изделия.

Процедура продолжается.

На странице загрузки программного драйвера для вашего изделия проверьте операционную систему и программное обеспечение для воспроизведения.

- Если данная функция используется для воспроизведения данных в формате ИКМ (PCM), нет необходимости устанавливать программный драйвер на компьютер. Однако если вы желаете использовать данную функцию для DoP-воспроизведения аудиоисточников DSD, вам понадобится установить на компьютер специальный программный драйвер.
- Чтобы воспроизводить аудиоисточники DSD, на вашем компьютере должна быть установлена программа AudirvanaPlus (платная).
- Иллюстрации меню, приведенные в настоящих инструкциях по эксплуатации, могут отличаться от реального вида отображаемых меню.

Apple, Macintosh, Mac OS и Mac OSX являются торговыми знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

- 4 Переключите вход для подсоединенного устройства на источник, поддерживающий порт USB-B.
- 5 Сделайте двойной щелчок на файле "Pioneer xxxxx.dmg", расположенном внутри распакованной папки.

	Q	M
Pioneer xxxxx.dmg		

Отобразятся файл инсталлятора и файл деинсталлятора.

6 Сделайте двойной щелчок на "Pioneer xxxxxx".

00		Pioneer xxxxxxxxxxxxx	
	A		
Pioneer xxxxxxxxxxx	Pioneer xxxxxxxxxxx		
	Uninstall		

Запустится инсталлятор.

7 Щелкните на [Continue].

6	
 Introduction Destination Select Installation Type 	You will be guided through the steps necessary to install this software.
• Installation • Summary	
mhanhan alamhanhan	an and a so to so the solution of the solution

Отобразится экран «Выбор места назначения» ("Destination Select").

8 Выберите [Установить для всех пользователей компьютера (Install for all users of this computer)], затем щелкните на [Продолжить (Continue)].

	Select a Destination
	How do you want to install this software?
Destination Select	Install for all users of this computer
Installation	
o Summary	Installing this software requires 1.7 MB of space.
V	computer.
	Go Back Continue

Появится экран «Тип установки» ("Installation Type").

Процедура продолжается.

9 Щелкните на [Install].



10 Щелкните на [Continue Installation].



Отобразится следующий экран. Подождите, пока не появятся инструкции в шаге 11.

000	🥪 Install Pioneer xxxxxxxxxx
e Introduction	Installing Pioneer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Destination Select Installation Type 	
Installation Summary	Registering updated components
minuhun a	e e minimization o 20 minimization f
	Install time remaining: Less than a minute
7	
1	Go Back Continue

11 Щелкните на [Restart].



На этом установка программного драйвера завершена.

Процедура завершена.

Чтобы удалить драйвер

Если вы захотите деинсталлировать (удалить) драйвер в любое время после его установки, выполните следующую процедуру на компьютере. Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxx". xxxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.

1 Сделайте двойной щелчок на "Pioneer xxxxxx Uninstall".

Отобразится диалог утилиты удаления программы.

🖉 Примечание

- Файл "Pioneer хххххх Uninstall" появится после выполнения двойного щелчка на "Pioneer хххххх.dmg". (См. стр. 2)
- 2 Щелкните [OK], чтобы выполнить процесс удаления программы.



3 Щелкните [OK] и завершите деинсталляцию.



Программный драйвер будет удален.

Процедура завершена.

Поиск и устранение неполадок

Название драйвера и название устройства отображаются, как "Pioneer xxxxx". xxxxx меняется в зависимости от изделия, при этом используется такая информация, как номер модели изделия.

1. Нет звука

Не запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере, если питание устройства с портом **USB-B** выключено или если порт **USB-B** не был выбран в качестве входного источника.

Запускайте программу воспроизведения музыки на вашем компьютере только после переключения входа на порт **USB-B**.

За информацией относительно входных сигналов, поддерживаемых портом **USB-B**, обращайтесь к инструкциям по эксплуатации для используемого устройства.

- 1 Щелкните на [Системные настройки…] ⇒ [Звук (Sound)].
- 2 Выберите вкладку [Выход (Output)], затем в [Выберите устройство для воспроизведения звука (Select a device for sound output)], выберите [Pioneer xxxxxx].

● ○ ○	Sound	
Show All		Q
Select a device for sound	Sound Effects Output Input	
Name	Туре	
Internal Speakers	Built-in	
Pioneer xxxxxxxxxxx	USB	
Settings for the selected de Th	vice: e selected device has no output controls	()
Output volume	: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •) 🗌 Mute

Если [Pioneer xxxxxx] не отображается, убедитесь в том, что порт **USB-B** был выбран в качестве входного источника. Затем попробуйте переподсоединить кабель или выключить и снова включить питание. После выполнения этой процедуры устройство [Pioneer xxxxxx] должно быть распознано.

Процедура завершена.

2. Чтобы отключить звуковую схему операционной системы

При системных настройках, заданных по умолчанию, события на компьютере могут сопровождаться звуковыми и фоническими сигналами, которые будут слышаться через громкоговорители, подсоединенные к устройству. В случае, если вы не хотите слышать эти не имеющие отношение к музыке сигналы, выполните приведенные ниже инструкции:

- 1 Щелкните на [Системные настройки…] ⇒ [Звук (Sound)].
- 2 Щелкните на вкладке [Звуковые эффекты (Sound Effects)] и для параметра [Выбранное выходное устройство для воспроизведения звука (Selected sound output device)] щелкните [Встроенные динамики (Internal Speakers)].

	(X
(Sound Effects Output Input
Select an alert sound:	
Name	Туре
Basso	Built-in
Blow	Built-in
Bottle	Built-in
Frog	Selected sound output device
Play sound effects through	Internal Speakers Pioneer XXXXXXXXXX
Alert volume:	 ✓ ♥ ✓ ♥ ✓ Ø Ø Ø

3 Выберите вкладку [Выход (Output)] и для параметра [Выберите устройство для воспроизведения звука (Select a device for sound output)] щелкните на [Pioneer xxxxxx].

▶ Show All	Q	
	Sound Effects Output Input	
	Sound Enerts Output Input	
Select a device for so	ound output:	
Name	Туре	
Internal Speakers	Built-in	
Pioneer xxxxxxxxxxx	USB	
Settings for the selecte	ed device:	
Settings for the selecte	ed device:	
Settings for the selecte	ed device: The selected device has no output controls	
Settings for the selecte	ed device: The selected device has no output controls	
Settings for the selecte	ed device: The selected device has no output controls	
Settings for the selecte	ed device: The selected device has no output controls	
Settings for the selecte	ed device: The selected device has no output controls	(?
Settings for the selecte	ed device: The selected device has no output controls	?
Settings for the selecte	ed device: The selected device has no output controls	(?
Settings for the selecte Output vo	ed device: The selected device has no output controls	?

3. Чтобы настроить частоту дискретизации для вывода аудиоданных с компьютера

Синхронизировав частоту дискретизации воспроизводимых файлов с частотой дискретизации при передаче данных, звук можно передавать без необходимости преобразования частоты.

1 Щелкните на [Finder] ⇔ [Программы (Applications)] ⇔ [Служебные программы (Utilities)] ⇔ [Audio MIDI Setup].



00	Applications
FAVORITES	Name
📇 All My Files	🔀 RAID Utility
AirDrop	Podcast Publisher
Deskten	Podcast Capture
Desktop	Network Utility
Applications	🍇 Migration Assistant
Documents	🖗 Keychain Access
	👼 Java Preferences
DEVICES	阑 Grapher
iDisk	🕅 Grab
	Bisk Utility
	🧭 DigitalColor Meter
	Console
	🗶 ColorSync Utility
	Boot Camp Assistant
	🕹 Bluetooth File Exchange
	🗖 Audio MIDI Setup
	🚱 AppleScript Editor

- 2 Выберите [Pioneer xxxxx].
- **3** Выберите скорость передачи данных и частоту дискретизации для желаемых аудиофайлов.



Процедура завершена.