

Персональная аудиосистема

Инструкция по эксплуатации



4-592-257-62(1)
©2016 Sony Corporation Printed in Malaysia
<http://www.sony.net/>

SRS-ZR5

Справочное руководство (веб-документ для компьютера/смартфона)

Содержит подробное описание устройства; способы сетевого подключения и подключения BLUETOOTH® к различным устройствам и т.д.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-zr5/h_zz/




Справочное руководство содержит следующую информацию:

- Сведения о подключении к сети Wi-Fi
- Подключение с помощью приложения SongPal
- Сетевое подключение и воспроизведение для определенной ОС компьютера
- Подключение по BLUETOOTH и способы воспроизведения для различных устройств
- Обновление программного обеспечения
- Подключение дополнительных и вспомогательных устройств по Wi-Fi и т.д.

ШАГ 1. Подключение к розетке переменного тока

Подключите устройство к розетке переменного тока с помощью прилагаемого кабеля питания переменного тока. Надежно подключите кабель питания переменного тока к устройству.




Убедитесь, что кабель локальной сети не подключен. Одновременно невозможно использовать проводное и беспроводное подключение.

Для беспроводного подключения перейдите к ШАГУ 2

ШАГ 2. Подключение к сети Wi-Fi

Сеть Wi-Fi позволяет удобно прослушивать музыку, хранящуюся на беспроводных устройствах, у себя дома.



Используя сеть Wi-Fi, вы можете воспроизводить музыку со служб потоковой передачи в Интернете или воспроизводить музыку, хранящуюся на компьютере или смартфоне, в высоком качестве. Вы также можете слушать музыку в нескольких комнатах одновременно.

Выберите один из указанных ниже способов подключения устройства к сети Wi-Fi.

- **Подключение с помощью SongPal**
Настройте данное устройство со смартфона/iPhone, на котором установлено приложение SongPal.
 - **Подключение с помощью Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)**
Настройте данное устройство, нажав кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе.
-
- **Подключение с помощью компьютера**
Вы также можете подключиться со своего компьютера. Для получения подробной информации см. Справочное руководство.

Подключение с помощью SongPal

Необходимые элементы: смартфон Android или iPhone/iPod touch, беспроводной маршрутизатор

Используйте смартфон Android или iPhone, на котором установлено приложение SongPal, для конфигурации настроек Wi-Fi устройства.

Установите на смартфон или iPhone приложение SongPal. Следуйте инструкциям на экране приложения для подключения устройства к сети Wi-Fi.



Выполните поиск SongPal в Google Play™ (Play Store) или App Store.



- Подключите смартфон или iPhone к данному устройству по BLUETOOTH. Перед подключением включите функцию BLUETOOTH на смартфоне или iPhone.
- У некоторых беспроводных маршрутизаторов может быть несколько SSID. Подключите устройство и смартфон или iPhone к одному SSID.

Для воспроизведения музыки перейдите к ШАГУ 3

Подключение с помощью Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Необходимый элемент: беспроводной маршрутизатор с кнопкой Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

- 1 Поместите устройство ближе к маршрутизатору и затем нажмите кнопку (питание), чтобы включить устройство. Индикатор (питание) начнет мигать. Подождите, пока индикатор перестанет мигать. На это может уйти примерно 30 секунд.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку UPDATE/WPS устройства, пока не раздастся звуковой сигнал (около двух секунд). Когда индикатор UPDATE/WPS мигает, его кнопка не работает для WPS.
- 3 В течение 90 секунд нажмите кнопку Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) маршрутизатора.



В зависимости от беспроводного маршрутизатора нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi Protected Setup (WPS) в течение нескольких секунд. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации маршрутизатора. Если индикатор LINK загорится оранжевым, подключение к сети Wi-Fi установлено.

Для воспроизведения музыки перейдите к ШАГУ 3

ШАГ 3. Прослушивание музыки по Wi-Fi

Для прослушивания музыки по Wi-Fi рекомендуется использовать на смартфоне или iPhone приложение SongPal.

Установка на смартфоне/iPhone приложения SongPal

Если приложение SongPal уже установлено, пропустите этот шаг. См. "Прослушивание музыки с помощью устройства".

- 1 Установите на смартфоне/iPhone приложения SongPal. Выполните поиск SongPal в Google Play (Play Store) или App Store.
- 2 Для запуска приложения коснитесь [SongPal] на смартфоне/iPhone и затем следуйте инструкциям на экране.
- 3 Когда отобразится приведенный справа экран, коснитесь [SRS-ZR5].



Прослушивание музыки на данном устройстве с помощью SongPal

Необходимый элемент: смартфон Android или iPhone/iPod touch с приложением SongPal

- 1 Для воспроизведения музыки на смартфоне/iPhone с помощью приложения SongPal коснитесь смартфона/iPhone.




- 2 Выбрав композицию, запустите воспроизведение и настройте громкость.

Прослушивание музыки на данном устройстве с помощью Google Cast

Необходимый элемент: смартфон Android или iPhone/iPod touch с приложением SongPal

- 1 Настройте Google Cast. Если приложение с поддержкой Google Cast уже установлено, перейдите к шагу 2.
 - а. Коснитесь смартфона/iPhone для воспроизведения музыки на смартфоне/iPhone с помощью SongPal.
 - б. Коснитесь [Settings].
 - в. Коснитесь [Google Cast].
 - г. Коснитесь [Learn how to cast].
 - д. Прочитайте, как использовать службу и какое приложение поддерживает Google Cast. Затем выберите приложение и установите его.
- 2 Запустите установленное приложение с поддержкой Google Cast.
- 3 Коснитесь значка Cast и выберите [SRS-ZR5].



- 4 В приложении запустите воспроизведение и настройте громкость.

Дополнительные способы

Дополнительные способы прослушивания музыки по Wi-Fi

Дополнительные способы воспроизведения музыки описаны в Справочном руководстве.



Вы можете слушать музыку, хранящуюся на устройстве Xperia, с помощью приложения Music или музыку, хранящуюся на компьютере, с помощью бесплатного программного обеспечения MediaGo.

Связь с SongPal

Вы можете слушать любимую музыку различных направлений, подобрав комплект беспроводных динамиков по своему вкусу.



Наполните комнаты музыкой, одновременно используя целую группу динамиков.



Насладитесь более объемным звуком с дополнительным саундбаром Sony (не входит в комплект).*
* Перейдите по следующему URL-адресу для получения информации о совместимых саундбарах Sony или аудио-/видеоприемниках.
<http://sony.net/nasite/>



Образуйте пару из двух динамиков для создания более объемного стереозвука.


Примечания

- Для использования функции Wireless Surround или Wireless Stereo требуются два динамика одной модели.
- Для группировки с саундбаром, системой домашнего кинотеатра и др. выполните обновление программного обеспечения главного и подключаемого устройства до последней версии.

Для получения дополнительной информации об указанных ниже способах подключения и воспроизведения, а также другой информации см. Справочное руководство.


BLUETOOTH

Вы можете слушать музыку с устройства BLUETOOTH по беспроводному подключению. Перед использованием функции BLUETOOTH выполните образование пары для регистрации устройства BLUETOOTH.



Подключенные устройства

Вы можете слушать музыку со смартфона, портативного музыкального плеера или флэш-накопителя USB, подключив их к порту USB на этом устройстве. Вы также можете слушать музыку с портативного музыкального плеера, подключив его к разъему AUDIO IN на данном устройстве. При подключении кабеля HDMI (не прилагается: высокоскоростной тип) к порту HDMI IN ARC телевизора и порту HDMI ARC TO TV на данном устройстве вы можете выводить звук телевизора через данное устройство.



* ARC — это функция, позволяющая передавать звук телевизора с входного порта HDMI телевизора на аудио-/видеоустройство с помощью кабеля HDMI.

Прослушивание музыки, расположенной на флэш-накопителе USB

Необходимый элемент: смартфон Android или iPhone/iPod touch с приложением SongPal

Вы можете выполнять воспроизведение музыки, расположенной на флэш-накопителе USB.

1. Подключите флэш-накопитель USB к порту USB данного устройства.
2. Нажмите кнопку FUNCTION, чтобы индикатор USB загорелся.
3. Используйте SongPal для выбора музыки и начала воспроизведения.

