

■ Введение

Благодарим вас за приобретение данного изделия компании Audio-Technica.

Перед использованием изделия внимательно прочтите данное руководство пользователя, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию изделия. Сохраните данное руководство для использования в будущем.

■ Меры предосторожности

Несмотря на то, что конструкция данного изделия обеспечивает безопасность его использования, неправильное использование может привести к несчастному случаю. Для обеспечения безопасности соблюдайте все предупреждения и предостережения во время использования данного изделия.

- Если изделие используется во время вождения автомобиля, соблюдайте соответствующие требования закона, регулирующие использование наушников.

- Не используйте изделие в местах, где неспособность слышать окружающие звуки создает серьезный риск (например, на железнодорожных переездах, вокзалах и строительных площадках).
- Во избежание нарушения слуха не устанавливайте слишком высокую громкость. Прослушивание на высокой громкости в течение длительного времени может привести к временной или постоянной потере слуха.
- Прекратите использование при возникновении раздражения кожи в результате прямого контакта с изделием.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не пытайтесь отремонтировать изделие.
- Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить что-либо между корпусом и рукояткой данного изделия.

Примечания относительно использования —

- Для обеспечения совместимости и правильного использования всегда обращайтесь к руководству пользователя любого устройства перед подсоединением к нему данного изделия.
 - Компания Audio-Technica никоим образом не несет ответственности за любые потери данных в маловероятном случае возникновения такого события во время использования данного изделия.
 - Не превышайте громкость в общественном транспорте или в других общественных местах, чтобы не мешать другим людям.
 - Уменьшите громкость на аудиоустройстве перед подсоединением данного изделия во избежание повреждения слуха из-за внезапного воздействия чрезмерно громкого звука.
 - Не подвергайте изделие сильным ударам во избежание поражения электрическим током, нарушения работы или возгорания.
 - Не храните изделие под прямым солнечным светом, рядом с нагревательными приборами или в жарком, влажном или пыльном месте. Не позволяйте наушникам намокать.
 - При использовании изделия в течение длительного времени возможно его обесцвечивание под воздействием ультрафиолетового света (особенно под прямым солнечным светом) или изнашивания.
- Всегда подсоединяйте/отсоединяйте прилагаемый кабель, держась за штекер. Если потянуть непосредственно за прилагаемый кабель, это может привести к обрыву провода и, возможно, поражению электрическим током.
 - Если поместить изделие в пакет или карман без надежащей защиты, кабель может зацепиться или оторваться.
 - Не наматывайте прилагаемый кабель вокруг стойки, мебели или других объектов. Не допускайте защемления кабеля. Это может привести к его повреждению или обрыву.
 - Используйте только прилагаемый кабель. Использование других кабелей может привести к нарушению работы изделия.
 - Для удлинения кабеля наушников необходимо использовать отдельный кабель-удлиннитель, который можно приобрести у дилера.
 - Поскольку натуральное дерево может деформироваться или изменять цвет в условиях жаркой, влажной, сухой, ультрафиолетовой (солнечный, флуоресцентный свет) среды, соблюдайте осторожность в этих условиях.
 - Деревянный корпус может поцарапаться или треснуть при ударе.
 - Узор древесной структуры различается справа и слева, потому что изделие изготовлено из натурального дерева, но это не повлияет на эксплуатационные качества.

JA

EN

FR

DE

IT

ES

PT

RU

SC

TC



KO

■ Название каждой детали

Ознакомьтесь с каждой деталью перед использованием изделия.



Отрегулируйте длину дужки наушников, сдвигая регулятор, как показано на рисунке, чтобы подушечки для наушников полностью покрывали ваши уши.



■ Использование наушников

1. Подсоедините соединительный штекер прилагаемого кабеля к соединительному гнезду наушников.
 - Подробнее см. в разделе "Информация о съемном кабеле".
 - Не используйте других проводов, кроме поставляемого в комплекте отсоединяемого провода.
 2. Уменьшите громкость на устройстве, которое вы собираетесь использовать, затем подсоедините "входной штекер" к гнезду для наушников устройства.
 3. Поместите подушечки для наушников поверх ушей таким образом, чтобы сторона со значком "LEFT" находилась на левом ухе, а сторона "RIGHT" – на правом ухе.
 4. Включите аудиоустройство и отрегулируйте громкость до необходимого уровня.
 - Прочтите также руководство пользователя данного аудиоустройства.
- Чтобы добиться максимального качества звука, используйте данное высокоэффективное изделие со звуковоспроизводящим оборудованием высшего класса.

JA

EN

FR

DE

IT

ES

PT

RU

SC

TC

KO

■ Информация о съемном кабеле —

Данное изделие оснащено съемным кабелем. При наличии признаков изношенности кабеля замените его.

- Не отсоединяйте кабель, кроме случаев замены его другим кабелем.

■ Замена съемного кабеля


Съемный соединитель очень хрупкий. Во избежание нарушений в работе вынимать и вставлять его следует только прямым движением.

Отсоединение кабеля

Держа в руке соединительный штекер, потяните его прямо из гнезда в направлении, указанном стрелкой.

Подключение кабеля

Вставьте левый (LEFT) или правый (RIGHT) соединительный штекер кабеля, как показано на рисунке, до щелчка.



Уход за изделием

Регулярно очищайте изделие для обеспечения длительного срока его эксплуатации. Не используйте для очистки спирт, разбавители для краски или другие растворители.

- Используйте сухую ткань для очистки наушников.
- Осторожно удалите пыль с корпуса, затем протрите его сухой тканью.
- После использования прилагаемого кабеля очистите его сухой тканью, если на нем присутствует пот или загрязнения. Если не очищать кабель, со временем это может привести к нарушению его работы из-за ухудшения характеристик и отвердевания.
- В случае загрязнения вытрите штекеры на прилагаемом кабеле сухой тканью. Использование загрязненного штекера может привести к прерыванию или искажению звука.

- Для очистки подушечек для наушников и дужки наушников вытрите их сухой тканью. Подушечки для наушников и дужка наушников могут обесцветиться при высыхании на них пота или воды. При попадании влаги на подушечки для наушников и дужку наушников рекомендуется вытереть их сухой тканью и дать высохнуть в тени.

- В случае длительного хранения поместите изделие в хорошо вентилируемое место, не находящееся под воздействием высоких температур и влажности.
- Со временем подушечки для наушников теряют свои свойства в результате использования или хранения. Чтобы получить информацию о замене подушечек для наушников или других деталей либо информацию о других обслуживаемых деталях, обратитесь к местному дилеру компании Audio-Technica.

JA

EN

FR

DE

IT

ES

PT

RU

SC

TC

KO

■ Технические характеристики

Тип	Динамические закрытого типа
Динамик	53 мм
Чувствительность	99 дБ/мВт
Частотная характеристика	5 до 42 000 Гц
Максимальная входная мощность	2 000 мВт
Импеданс	40 Ом
Входное гнездо	Соединительное гнездо A2DC
Вес (без кабеля)	Приблиз. 395 г
Прилагаемые аксессуары	<ul style="list-style-type: none">• Съёмный кабель (3,0 м/позолоченный стереофонический штекер 6,3 мм)• Симметричный кабель (3,0 м/разъем XLR-M (4-контактный))
Продается отдельно	Кабель, Симметричный кабель, Подушечки

В целях усовершенствования изделия оно может подвергаться модификации без уведомления.