

ソフトもぞくぞく登場、ルーピー専用ソフト

## わんわん 愛情物語

涙と感動のストーリー！  
さあ、小犬といっしょに  
冒険の旅にでよう！

- 小犬やその仲間たちとハラハラどきどきの大冒険の旅が楽しめる。行く先にいったい何が待ち受けているのかは、始まってからの楽しみ！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジできる。クリアすればどんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズをシールにできちゃうよ。
- ゲームにそって打ち出したシールを集めれば、ミニ絵本もできちゃう。

「寺田善史」氏監本



私だけのキ  
作れちゃう  
お花のシー

- 藍空・目・髪  
わせて、自分  
作れちゃう！  
き”の顔でも
- かわいい動物  
お花のイラスト
- 風景を歪えた  
名前やメッセ

## シールラダース HARIBORI

オリジナルの  
ネームシールや  
メッセージシールをデザインしよう！

- 800個以上のパーツを使ってオリジナルシールをデザインできるよ。
- キャラクターの大きさを歪えたり回転させたり、バックの色や模様も変えられる。
- オリジナルの絵を描いて、組み合わせることもできるんだ。
- 文字の種類は5種類内蔵、文字を入れているんなネームシールやメッセージシールを作ってみよう。



## マジカル Magica

シール作成ソフト

テレビやビデオ  
シールになるよ

- テレビやビデオの  
画面を取り込んだ
- 大好きなアイドル  
シーン、子供の顔  
自分だけのオリジ
- 漢字入力可能なワ
- お気に入りの画面  
トルシールも作れ

※あなたが撮影・作成した  
個人として楽しむ物は、著作権

●ソフトおよびシールカートリッジは別売です。  
●商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。  
●製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。  
●ビデオ入力端子のないテレビには接続できません。  
●画面はすべてハメコみ合成です。

# 登場、ルーピー専用ソフトシリーズ



ルーピー!  
しよに  
う!

の大冒険の旅が  
待っているのかは、

できる。クリアすれば  
シールにできちゃうよ。  
れば、ミニ絵本もできちゃう。  
「今田善丈」氏製本



私だけのキャラクターが  
作れちゃう! かわいい動物や  
お花のシールも作れる。

- 髪型・目・鼻や洋服などをいろいろ組み合  
わせて、自分だけのキャラクターシールが  
作れちゃう! 表情も変えられるから「大泣  
き」の顔もできちゃうよ。
- かわいい動物キャラクターやお菓子・  
お花のイラストも103種類。
- 背景を変えたり、ふきだしに  
名前やメッセージもいれられる。



夜

の  
ルヤ  
シールをデザインしよう!

パーツを使って  
シールをデザイン  
の大きさを変え  
たり、バックの  
変えられる。  
絵を挿して、組み合わせることもできるんだ。  
5種類内蔵、文字を入れているんなネームシ  
ールシールを作ってみよう。



## マジカル ショップ Magical Shop

シール作成ソフト内蔵ビデオ接続アダプター

テレビやビデオ画面が  
シールになるよ!




- テレビやビデオなどの映像機器と接続して、  
画面を取り込んだシールが作成できる。
- 大好きなアイドル・キャラクターや映画の  
シーン、子供の成長記録をシールに。  
自分だけのオリジナルシールができてちゃう。
- 漢字入力可能なワープロ機能内蔵。
- お気に入りの画面をいれたVHSビデオタイ  
トルシールも作れるよ。

※あなただけの撮影・作成した映像以外からのプリント印  
刷人として差し込みは、著作権上、権利者に無断で使用できません。



●ソフトおよびシールカートリッジは発売です。  
●商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。  
●製品仕様および外観は、改訂のため予告なく変更することがあります。  
●セブチ入力端子のないテレビには接続できません。  
●画面はすべてハメコシ合流です。



T4971850371007

たの  
ゲームが楽しい！シールがうれしい！

LOOPY

SV-100

ルーピー

CASIO®

**CASIO®**



**LOOPY**

ルーピー

ゲームが  
楽しい



ゲームが楽しい! シールがうめ  
楽しさひろがるシールコミュニケーション

- 家庭のテレビとつなげて楽しみ  
簡単にオリジナルシールがつく
- あざやかで美しいフルカラーE  
●32ビットRISC CPU搭載





マイ シール コンピュータ  
My Seal Computer

楽しい! シールがうれしい!  
広がるシールコミュニケーション

- 家庭のテレビとつなげて楽しみながら、簡単にオリジナルシールが作れる。
- あざやかで美しいフルカラー印刷
- 32ビットRISC CPU搭載

自分の気持ちをシールにしちゃおう!  
シールで会話してみよう!



**CASIO®**

ゲームが楽しい！シールがうれしい！



**LOOPY**

ルーピー

SV-100

CASIO

ゲームが楽しい！シールがうれしい！



SV-100



I2053460 I2053460



# トパールキーン

小金ちゃんのファッションパーティー

めざせスーパーモデル！  
センスを磨きながら、  
ファッションモデル  
ストーリーが楽しめる！

- 小金モデルスクールに通い、目指すのはあこがれのスーパーモデル。そこには、まだあなたも知らない、亡き父の夢がかくされていた…
- 500万通り以上のファッションコーディネートを楽しめる。オリジナルデザインの服だってできちゃうよ。
- ゲームやクイズをクリアしながら、あなたのセンスもくっとレベルアップ！
- コーディネイトした服はすべてシールにできるよ。



小金ちゃんの  
ファッションパーティー



ファッションアドバイザー  
小金ちゃんがあるから  
センスもどんどんレベルアップ



## 似顔絵 アーティスト

どんな顔でも  
おまかせ！  
本物そっくりの  
似顔絵が描ける！

- 3,000種も顔のパーツがあるから、赤ちゃんからおばあちゃん、あなたが大好きな有名人までいろんな似顔絵が作れちゃう。
- 作った似顔絵には文字が入られるから、名前やメッセージ入りシールも作れる。
- パーツの組み合わせ以外にも、お絵描きもできるんだ。作った似顔絵に落書きもできてきちゃうよ。



## わんわん 愛情物語

涙と感動の  
さあ、小犬とし  
冒険の旅に出て

- 小犬やその仲間たちとハラハラときどき楽しめる、行く先に行った何が待たせてからのお楽しみ！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジ。どんどん先に進めるんだ。
- 小犬がするいろんなかわいいポーズ
- ゲームにそって打ち出したシールを



## シール アーティスト

オリジナ  
ネームシ  
メッセー

- 800種以上オリジナルでできるよ。
- キャラクターや図柄も色や模様も
- オリジナル文字の種類も
- オリジナル文字の種類も

**CASIO**®

MY SEAL COMPUTER™  
ROM CASSETTE

12022824

MADE IN JAPAN

カセットは精密機器ですので以下の点に  
注意してお使い下さい。

- ・衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- ・端子に触れたりして端子を汚さないで下さい。
- ・高/低温、湿気が多い場所に放置しないで下さい。

MY SEAL COMPUTER, LOOPY. はカシオ計算機株式会社の商標です。

CASIO

2M 401

あにめらんど

ルービー



© 1994 CASIO COMPUTER CO. LTD. All rights reserved.

CASIO®

My Seal Computer ルーピー



LOOPY

# あにめらんど



XK-401



LOOPY



LOOPY

CASIO

XK-401

CASIO

AR05

XK-401





# CASIO



## My Seal Computer ルーピー

## LOOPY

### あにめらんど

- 髪型・目・鼻や洋服などをいろいろ組み合わせて、自分だけのキャラクターシールが作れちゃう！表情も変えられるから“大泣き”の顔もできちゃうよ。
- かわいい動物キャラクターやお菓子・お花のイラストも103種類。
- 背景を変えれば海やクリスマスなどのシーンにもなるんだ。
- ふきだしにメッセージをいれられるから、友達とのシール交換も楽しいね。
- 小さいシールを一層に4枚作ることもできるよ。

(シール印刷には、専用のシールカッター・シグが必要です)

シールは「花の国」フクロ  
が教えてくれるよ!



12006320

12006320

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

カセットについてのおお願い

カセットは精密機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- 湿気に触れたりして変質をさせないで下さい。
- 写し過ぎ、湿気の多い場所に保管しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.  
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.  
本品の輸出、使用富貴及び再販を禁じます。

の海島 シーラー1巻付

XK-401

©1994 CASIO COMPUTER CO., LTD.



T4971850371014

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

## きほんてきな使い方

がめん上のメニューやコマンドを消して、シール  
にしたときのイメージにする

コマンドを使う

「かえる部分」  
や「やりたい  
こと」をえらぶ



1つ前のメ  
ニューにも  
どる

決定

## 「かみ」のかたちをかえてみましょう



うのかみかぎ




「かみかぎ」を  
えらんで……



決定すると……



## 「かみ」のいろをかえてみましょう





「いろ」を  
えらんで……



決定すると……



コントローラーのボタンをおさないでいると、がめんがかわります。コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をおすと、もとのがめんにもどります。

## メニューのもどりがた

●●をおす（1つずつもどる）



●コマンドをつかう（「さいしよ」のメニュー）にいきにもどる）



「やりたいことをえらぶ画面」へのもどりがた

●コマンドを使う



(4画)



どうぶつ  
「動物」や「もの」をつく  
を作しましょう


- ① シールにする「もの」を色めます。
- ② 色をかえます。
- ③ いちをかえます。
- ④ うしろのもようやけしきをかえます。
- ⑤ ふきだしをつけます。(26ページをみてください)
- ⑥ いんさつします。(30ページをみてください)

メニュー  
画面について




フロール  
できること  
を載せてく  
れます。

## メニュー



## コマンド




## きほんてきな使い方

がめん<sup>1</sup>上のメニューやコマンドを消して、シールにしたときのイメージにする

コマンド<sup>2</sup>を使う

「かえるところ、や「やりた  
いこと」をえら  
ぶ



## 「もの」をえらびましょう




コントローラーのボタンをおさないと、がめんがかわりません。コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をおすと、もとのがめんにもどります。






# メッセージを書き込みましょう

つくったシールにメッセージ（ことば）を書き込むことができます。  
「あにめらんど」にはいているメッセージを使うことほかに、自由につくる（&もじまで）ことができます。



- がめん上のメニューやコマンドを消して、シールにしたいときのイメージにする
- 入力したもじに♥をあわせる

- コマンドを使う
- 「せりふをつくる、のをやる




↑  
1つ前のメニューにもどる

「やりだいたい」や「もじ」をえらぶ

決定

## ① 「ふきだしがつくれるよ」をえらぶ

(ひと)



(もの)




下の表示になるまで押し続けてね!

(もの)



## ② ここでは、メッセージを自分でつくってみよう!





■をもしにあわせて…



キー決定すると……



### 「は」や「ほ」などをゆりよくする

●「は」に■をあわせて④をおし、つづけて「」や「」に■をあわせて④をおしてください。もう1ど④をおすと「」や「」がとれます。

### カタカナをにゆりよくする

「呼」に■をあわせて④をおしてください。

### もじをまちがえたとき

#### ▶ほかのもしにかえたいとき

- ④または⑤をおして、▼をまちがえたもじにあわせて。
- ◆をおして、■を正しいもじにあわせて、④をおします。

#### ▶けしたいとき

- ④または⑤をおして、▼をまちがえたもじにあわせて。
- ◆をおして、■を「けす」にあわせて、④をおします。

### つくるのをやめるとき

- ④をおして、「はい、がえらばれているのをたしかめて、④をおします。



### メッセージが決まったら



■を「は」にあわせて



「はい、がえらばれているのをたしかめて



- ▶④または⑤をおして、たしかめよう！



「ふきだし」については、次のことができます。

- せりふ（メッセージ）をえらべる
- いろをかえられる（「もじ」と「わく」をべつべつに）
- わくのかたちをかえられる
- わくのいちをかえられる
- ふきだしをけす

# シールを作ります

シールの大きさは4しゅるいです。

取扱説明書の中でのシールの大きさは、ほんとうのシールの大きさではありません。

ふつう……



大きい……




(別売のXS-14をご利用ください)

- 4 はい…… 「ふつう」の大きさのシールを「4まい」はりあわせて1つの絵を作ります。シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。



- 16 はい…… 「ふつう」の大きさのシールを「16まい」はりあわせて1つの絵を作ります。シールは、下のじゅんばんでいんさつされます。



シールを作る前に、次のことをたしかめてください。

- ? 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100にとりつけてありますか？
- ? SV-100のシールカートリッジカバーは、きちんとしまっていますか？



「はい」「いいえ」をえらぶ

決定



「はいがえらばれて  
いるのを忘れがめて



### ふつう



いんさつが  
はじまります!

「1まいでいい?」ときかれている  
ときに「いいえ」をえらんで○を押  
していくと、1どにいんさつでき  
るまいずうをえらぶことができます。  
(1どに3まいまでいんさつでき  
ます)

### ちいさい



「いいえ」  
にして……



「はい」  
にして……



いんさつが  
はじまります!

### 4ばい



「いいえ」  
にして……



(2回)



「はい」  
にして……



いんさつが  
はじまります!

### 18ばい



「いいえ」  
にして……



(3回)



「はい」  
にして……



いんさつが  
はじまります!

SV-100がうごきだしたら、次のことをまもってね!

- ▶ シールカード/リッジカバーは、あけないで!
- ▶ シールは、ひっぱらないで!
- ▶ カットボタンは、とまるまでおさないで!




いんさつするまいすうが4まいいかのとき

SV-100がとまって



のがめんになったら




16はいのシールをいんさつしたとき

4まいいんさつしたところで  
SV-100が1とまります。



のがめんになったら



シールを切って、フオルのしつもんに「はい」をえらんで  
④をあすと、SV-100がまたうごきだして、つづきがいん  
さつされます。

16まいいんさつされるまで、くりがえしてください。

## シールをはりましょう


シールは、次のようなところには、はることはできません。

- ひょうのんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- さいぼうのんが、ながいじかんあたるところ
- 指があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまること

① シールを台紙からはがして、はります。



はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリ  
がのこることがあります。

#### 4 はいシール、16 はいシールをはりましょう

「あにめらんど」についてきた「シーラー」を使います。  
おずかしいと届ったときは、おうちの人にてつづってもらってください。

- 1 シーラーについている紙をはがします。  
紙がはってあったところは、ちよびりベタベタしていません。




- はがした紙はあとで使うので、すてないで！
- ベタベタしているところには、さのらないて！
- ベタベタしているところには、ゴミほこりをつけないで！

- 2 シールを台紙からはがします。  
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせます。




- 3 シーラーをおもてにして、シールをはるいちにあわせませす。



- 4 いちを決めたら、図のようにゆびでこすりながらシールをはってください。



- 5 シーラーをはがします。



- 6 作ったまいうず分、シールをはってください。

- 7 シールをはりおわったら、○ではがした紙をもとのようにシーラーにはってください。



# つくえ 作った絵をきろくしましょう

作った絵をきろくしておくと、あとでよびだして、おなじ絵のシールを作る  
ことができます。もこまできろくできます。

にゅうりょくしたもじに  
♥をあわせる

「きろくする  
なまえのもじ、や  
「きろくするばしょ」  
などをえらぶ



- コマンド  
を離す
- 「なまえを  
つける」の  
をやめる
- 「絵をきろ  
くする」の  
をやめる

## ① 「えをきろくするよ」をえらぶ



## ② 「きろくする絵」になまえをつける (Bもじまで)



■をもしに  
あわせて…



決定するど…



### 「ば」や「ば」などをにゅうりょくする

● 「は」に■をあわせて④をおし、つづけて「や」「に」に■をあわせて④を  
おしてください。もう1ど④をおすと「や」「に」がとれます。

### カタカナをにゅうりょくする

● 「あ」に■をあわせて④をおしてください。

### もじをまちがえたとき

#### ▶ ほかのもじにかえたいとき

- ④または⑤をおして、♥をまちがえたもじにあわせませす。
- ⑥をおして⑦を正しいもじにあわせて、④をおします。



#### ▶ けしたいとき

- ④または⑤をおして、♥をまちがえたもじにあわせませす。
- ⑥をおして⑧を「けす」にあわせて、④をおします。


### 絵をきろくするのをやめるとき

● ④をおして、「はい」がえらばれているのをだしがめて、④をおします。

なまえが決まったら……




「きろくするばしょ」をえらぶ



すでにほかの絵がきろくされているばしょをえらんできろくすると、きろくされていた絵がきえてしまいます。

きろくした絵をよびだしましょう



よびだすじゆんびをします。

きろくしてある絵をよびだすと、いま作っている絵がきえてしまいます。とっておきたいばいばいは、38ページをみて、きろくしてください。

「やりたいことをえらぶ画面」にします。

絵を作っていたときは20ページをみて、「やりたいことをえらぶ画面」にもどってください。





よびだすを  
えらんで……




「はい」がえらばれて  
いるのを押しかめて



# きこえている 「きよく」をかえましょう

「かにめらんど」を遊んでいるときにきこえている「きよく」をかえることができます。



(ひと)



(もの)



(もの)



きよくを  
えらんで……



決定！

# アフターサービス

## ●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。  
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ●あらかじめご了承ください

- ・「修理のとき一部代替品を拝借させていただくこと」や「修理に代わって写真と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データの内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

## ●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

# カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

|   |  |
|---|--|
| <b>北海道</b>                                | <b>北陸</b>                                |
| 札幌支店<br>札幌市中央区南一条西五丁目1-1<br>☎011-842-1231 | 金沢支店<br>金沢市南町三丁目1-1<br>☎0762-24-0061     |
| <b>東北</b>                                 | <b>関東</b>                                |
| 仙台支店<br>仙台市青葉区中央1-1-1<br>☎0177-74-1920    | 水戸支店<br>水戸市中央1-1-1<br>☎0292-25-6985      |
| 山形支店<br>山形市中央1-1-1<br>☎0236-23-4179       | 高崎支店<br>高崎市中央1-1-1<br>☎0273-23-1511      |
| <b>関西</b>                                 | <b>中国</b>                                |
| 大阪支店<br>大阪市東区東1-1-1<br>☎048-666-8567      | 岡山支店<br>岡山市北区北町1-1-1<br>☎086-241-9471    |
| 京都支店<br>京都市中京区錦町1-1-1<br>☎043-243-1755    | 広島支店<br>広島市南区南町1-1-1<br>☎082-230-5900    |
| 東京支店<br>東京都中央区新富1-1-1<br>☎03-5294-7011    | <b>四国</b>                                |
| 福岡支店<br>福岡市中央区天神1-1-1<br>☎03-5820-9871    | 高松支店<br>高松市東区東1-1-1<br>☎0878-62-5240     |
| 多摩支店<br>東京都多摩区上野毛1-1-1<br>☎0425-23-3990   | <b>九州</b>                                |
| 横浜支店<br>横浜市西区みなとみらい1-1-1<br>☎045-211-0921 | 福岡支店<br>福岡市博多区博多駅前1-1-1<br>☎092-411-2939 |
| <b>信越</b>                                 | 熊本支店<br>熊本市東区東1-1-1<br>☎096-367-0614     |
| 新潟支店<br>新潟市中央区西1-1-1<br>☎025-22-3322      | 鹿児島支店<br>鹿児島市中央1-1-1<br>☎0992-66-3573    |
| 群馬支店<br>群馬県高崎市中央1-1-1<br>☎025-287-1151    |  |

※上記の電話番号は変更になることがあり、あらかじめご了承ください。

・も・く・じ・

|  |    |
|--|----|
| あうちの <sup>お</sup> 人に <sup>え</sup> 読んでもらってください.....                           | 2  |
| こんなことができます.....  | 4  |
| シール <sup>つ</sup> を作る <sup>ま</sup> 前に.....                                    | 7  |
| でんげんをいれましょう.....   | 9  |
| やりたいことをえらびましょう.....  | 10 |
| 「ひとの <sup>お</sup> かあ」を作りましょう.....  | 12 |
| 「動物 <sup>どうぶつ</sup> 」や「もの <sup>もの</sup> 」を作りましょう.....                        | 21 |
| メッセージを書き <sup>き</sup> 込み <sup>こ</sup> みましょう.....                             | 26 |
| シール <sup>つ</sup> を作りましょう.....  | 30 |
| シールをはりましょう.....  | 35 |
| 作 <sup>つ</sup> った <sup>あ</sup> 絵 <sup>え</sup> をきろく <sup>く</sup> しましょう.....   | 38 |
| きろくした <sup>あ</sup> 絵 <sup>え</sup> をよび <sup>ひ</sup> だ <sup>だ</sup> しましょう..... | 41 |
| きこえている「きよく」をかえ <sup>え</sup> ましょう.....  | 43 |
| アフターサービス.....  | 44 |
| カシオサービスセンター.....   | 45 |

# おうちの人に 読んでもらってください

## 健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
- ▶ また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

## ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

## テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

## あにめらんどやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「あにめらんどやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

## メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも「保護者の方々へ」という項目で、注意やフ  
ンポイントアドバイスなどを記載しています。  
お使いになるお子様に、教えてあげてください。

# ♥ こんなことができます

「いろいろな顔」のシールがつけれます。



「面をめらんど」では、次のシールカートリッジが使えます。

- ・標準サイズ (XS-11)
- ・ミニサイズ (XS-14)

色、形、位置などをかえることができます。



「どうぶつ」、「お花」、「たべもの」などのシールがつけれます。




いろいろな大きさのシールがつけれます。



## 保護者の皆さまへ

本機で作ったシールを、こんなことに使ってみてはいかがでしょうか。

お子様に教えてあげてください。




## シールを作る前に

かならず、まもってください

- ◆ 1時間あそんだら、  
10～15分、おやすみしてください。



- ◆ テレビがめんからは、  
できるだけはなれてください。



- ◆ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、  
つかわなくてください。




- ◆ つかっているときに、からだのくあいがか  
おかしくなったら、つかうのをやめて、  
おうちの人にそうだんしてください。





おうちのひとに聞いてください

? かいが、きちんとテレビにつながっていますか?



? 「あにめらんど」と「シールカートリッジ」がきちんときかいにとりつけてありますか?



### 保護者の方向へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。また、「あにめらんどやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

## でんげんをいれましょう

① テレビのでんげんをいれます。



② SV-100のでんげんをいれます。  
赤いランプがつかます。




③ でんげんをきる



# やりたいことをえらびましょう

「あにめらんど」  
をスタート

やりたいことを  
えらぶ



## ① 「あにめらんど」スタート!!




START をおささいしているとアモガめんになります。  
コントローラーのボタン（どれでもいいよ！）をおすと、もとのがめんにもどります。

## ② 「やりたいこと」をえらぼう!!



START を押して  
21ページへ!



START を押して  
12ページへ!




START を押して  
41ページへ!

敵のつくりかたを「あにめらんど」がみせてくれます。  
START を押すとほじまります。  
「あにめらんど」をはじめてつかうときは、まずアモをみてみよう!  
アモをみるのをとちゅうでやめるときは、コントローラーのボタン(どれでもいいよ!)を押してね。

# 「ひとのお」を作ろう

- ① しつもんにごたえて、だいたいの「お」をきめます。
- ② 「かみがた」、「はな」、「口」などをとりかえます。
- ③ 色をかえたり、いちをかえたりします。
- ④ アブセサリをつけてたり、ようふくをかえたりします。
- ⑤ わらったお、おいたお、おこつたおなどにします。
- ⑥ 跳ろのもようゆけしきをかえます。
- ⑦ ふきだしをつけます。(26ページをみてください)
- ⑧ いんさつします。(30ページをみてください)




## ① じょうけんをえらぼう!!



「おんは」



「おとこ」



「おんは」

「おとこ」


「おんは」

「おとこ」

「おとこ」

「おんは」

「おとこ」



「やさしい」



「あかるい」



「ふつう」



「やさせている」

「ふとっている」



## ② じょうけんがきまったら……




「はい」で決定  
すると……



えらんだじょうけんにあった「かあ」がきまりました。  
この「かあ」をもとに、「かみぐた」や「め」などを取りか  
えていきます。  
ここで、おもいどりの「かあ」になっけいなくても、だ  
いじょうぶです。

## 画面について




フロ  
ル  
で  
可  
能  
な  
こ  
と  
を  
教  
え  
て  
く  
ら  
い  
ま  
す。

### メニュー



### コマンド



CASIO

LOOPY



とりあつかいせつ ぬい しよ  
取扱説明書

XK-401

本書をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。  
本書は、お読みになった後、大切に保管してください。

CASIO

JCH632-AN1H B

NOI

D1

R2

C4



IC2



IC3



IC1



IC4

RET

R5

R4

R3

R1

CASIO<sup>®</sup>

My Seal Computer ルーピー

LOOPY



トイトムチーン

小金ちゃんのファッションパーティー

XK-403



LOOPY

THE ORIGINAL LOOPY



THE ORIGINAL LOOPY

CASIO

XK-403



CASIO

XK-403



この  
 楽器は、音楽の楽しさを表現するに最適です。

# CASIO

My Seal Computer

## ルーピー



LOOPY

めざせ  
スーパーモデル!

# ドリームチェンジ

ドリームチェンジ

小島ちゃんのファッションパーティー

センスを磨きながら、ファッションモデルストーリーが楽しめる!

小島モアムスウーにも近い  
目指すのはあのTPOのスーパー・モデル。そしてそこには  
まだあなたも知らない、ビュウの世界が広がっている!



- 500万着以上のファッションコーディネートを楽しみながらセンスが身につく。オリジナルデザインの服によってできちやう。
- コーディネイトした服はすべてシールにできるよ。
- ファッションアドバイザー小島ちゃんがあなたのセンスを一言アドバイス。  
ゲームやクイズをクリアしながら、あなたのセンスもぐっとレベルアップ!
- 財源は海外の美しい風景を内蔵。海外ロケ気分だね。
- 漢字600字を内蔵。ふさだしに言葉もいねられるんだ。
- ゲームを最後までクリアすると、モデルスクールの卒業証がシールになって出てくるよ。

(シール印刷には、別売のシールカートリッパが必要です)



アドバイスはよくに  
おまぐせ!

ファッション  
アドバイザー  
小島ちゃん



12046564

12046564

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。

XK-403

カセットについてのお静い

©1996 CASIO COMPUTER CO., LTD.

カセットは録音機器ですので以下の点に注意してお使いください。

- 衝撃を与えたり、加熱したついで下さい。
- 埃子に接触したりして埃子を落とさないで下さい。
- 電圧・電流、湿度の多い場所には置かないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.  
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED  
本品の輸出、使用許諾及び複製を禁じます。



T4971850154402

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

CASIO.

# トリムクン



小重ちゃんのファッションパーティー


ルビー



E1117PY

XN-003 © 1995 CASIO-COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

## 2 「リエ」と入れる(カタカナのとき)



### 空白を入りたいな

たとえば ってしたいときは…

← 2回

「ずき」のあとに



ここをえらんで  
Aを押すんだ。


## 3 「ば」や「ぱ」を入れる(濁音・半濁音)



「」がついた!



「」がとれた!



「」も同じようにして入れられるよ。

#### 4. がないとき文字を消したい

があるときは15ページを見てね。

わたしが  
ばんきし  
なの！つ  
は、かえら  
れるよ。

これを消したい！

消しはじめる文字に をあわせて…



A

わたしが  
ばんきし  
なの！つ  
は、かえら  
れるよ。

- を
- 左にうごかすときは
  - 右にうごかすときは
  - 上にうごかすときは
  - 下にうごかすときは



A

わたしが  
ばんきし  
なの！つ  
は、かえら  
れるよ。

ぜんぶの文字が消えるまで空白を入れてね。

#### 5 まちがえちゃった…ときは

「うえ」って入れたいのに、 になっちゃった！

……でも、だ・い・じょ・う・ぶ。

りお



A

りお

- を
- 左にうごかすときは
  - 右にうごかすときは
  - 上にうごかすときは
  - 下にうごかすときは



A

りお

## 6 セリフには漢字も入れられるよ



ないときは、漢字は  
入れられないよ。



●ちがう漢字を出したいときはこれをえらんでね。

●ひらがなにもどるときはこれをえらんでね。

●前に出した漢字をもういちど出したいときはこれをえらんでね。


ひらがなと同じようにして漢字を入れてね。

## シールの作りかた



さつえいやスナップでどんなシールが作れるかは、8ページを見てね。

シールを作るまえに、SV-100に標準シールカートリッジ (XS-11) をセットしておいてね。




### スナップ

D → スナップ → A → プリントされるよ

へんなメロディがきこえてきたら…

- ・シールカートリッジはセットされている？
- ・シールがかわっていない？
- ・シールが出口につまっていない？

SV-100の取扱説明書をよく読んでたしかめてね。



## シールをはってね


シールは、次のようなところには、はることができないの。

- ひょうめんが、サラサラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところにははらないでね。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたる場所
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまる場所

シールを台紙からはがして、はるんだよ。



はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリ  
がのこることがあるよ。

# アフターサービス

## ●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご連絡ください。

修理すれば使用できる製品については、ご要望により有料で修理いたします。

## ●あらかじめご了承くださいこと

- ・「修理のとき一部代替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

## ●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本巻に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

## ※つぎようテストにわからない!…ときは

あたらしい日記帳をひらいて、他人になりずましてもういちどさいしょからやりなおそう。モデルスクールとデザインスクールでレッスンをうけなおして「よし、もうだいいじょうぶだ!」って喜べるようになったら、もとの日記帳にもどってそつぎようテストにチャレンジだ!!

# カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

|            |                |           |               |
|------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>北海道</b> |                | <b>北陸</b> |               |
| 札幌         | ☎011-842-1231  | 金沢        | ☎0762-24-0061 |
| <b>東北</b>  |                | <b>東海</b> |               |
| 青森         | ☎01777-71-1920 | 静岡        | ☎054-281-8085 |
| 仙台         | ☎022-256-8822  | 名古屋       | ☎052-263-0454 |
| 山形         | ☎0236-23-4179  | <b>近畿</b> |               |
| <b>関東</b>  |                | 京都        | ☎075-351-1161 |
| 宇都宮        | ☎0286-34-0398  | 大阪        | ☎06-352-7111  |
| 水戸         | ☎0292-25-6985  | 神戸        | ☎078-392-2145 |
| 厚崎         | ☎0273-23-1511  | <b>中国</b> |               |
| 埼玉         | ☎048-666-8567  | 岡山        | ☎086-241-8471 |
| 千葉         | ☎043-243-1755  | 広島        | ☎082-230-5900 |
| 東京         | ☎03-5294-7011  | <b>四国</b> |               |
| 横浜         | ☎03-5294-7015  | 高松        | ☎0876-62-5240 |
| 秋葉原        | ☎03-5820-9871  | <b>九州</b> |               |
| 多摩         | ☎0425-23-3990  | 福岡        | ☎092-411-2939 |
| 横浜         | ☎045-211-0821  | 熊本        | ☎096-387-0614 |
| <b>信越</b>  |                | 鹿児島       | ☎0992-56-3673 |
| 長野         | ☎0262-22-3322  |           |               |
| 新潟         | ☎025-287-1151  |           |               |

※FAX 電子メールは各センターに必ずお送りください。お問い合わせは、



MEMO

MEMO

MEMO



・も・く・じ・

|   |    |
|---|----|
| おうちの <sup>ひと</sup> 人に <sup>よ</sup> 読んで <sup>ら</sup> もら <sup>っ</sup> てください                   | 2  |
| シール <sup>をつ</sup> を作る <sup>まえ</sup> 前に  | 4  |
| ゲーム <sup>の</sup> 世界   | 6  |
| こんなシール <sup>が</sup> 作 <sup>れ</sup> るよ!  | 8  |
| コントローラー <sup>の</sup> 使 <sup>い</sup> かた  | 9  |
| ゲーム <sup>の</sup> はじ <sup>め</sup> かた/ス <sup>ト</sup> ッ <sup>プ</sup> の <sup>し</sup> かた         | 10 |
| え <sup>ら</sup> び <sup>な</sup> が <sup>ら</sup> ゲーム <sup>は</sup> す <sup>ず</sup> む <sup>よ</sup> | 11 |
| ヒ <sup>ント</sup> と <sup>ポ</sup> イ <sup>ン</sup> ト   | 12 |
| 文 <sup>じ</sup> の <sup>い</sup> れ <sup>か</sup> た  | 14 |
| シール <sup>の</sup> 作 <sup>り</sup> かた  | 21 |
| シール <sup>を</sup> は <sup>っ</sup> て <sup>ね</sup>  | 23 |
| アフターサービス  | 24 |
| カシオサービスセンター   | 25 |

# おうちの人に 読んでもらってください

## 健康上のご注意

▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。

このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。

また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて（受診させて）ください。

▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。

▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。

▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

## ご使用上の注意

▶ ご使用後は、SV-100のACアダプターをコンセントから必ず抜いてください。

▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。

▶ 濡子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。

故障の原因になります。

▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。

▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

## テレビとの接続

▶ 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

## ドリームチェンジャーシールカートリッジの着脱

▶ 「ドリームチェンジャーシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。

着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

## メモリーバックアップ機能

▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。

しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、「おまじり・故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。

# シールを作る前に

かならず、まもってね

- ◆ 1時間あそんばら、  
10～15分、おやすみしてね。



- ♣ テレビがのんからは、  
できるだけはなれてあそんでね。



- ♠ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、  
あそばないでね。




- ♥ つかっているときにからだのくあいげ  
おかしくなったら、つかうのをやめて  
おうちの人にそうだんしてね。



おうちのひとに聞いてね

- ? きかいが、きちんとテレビにつながってるかな?



- ? 「ドリームチェンジ」と「シールカートリッジ」が  
きちんときかいにとりつけてあるかな?



## 保護者の皆さまへ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。

接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、落電などの重大事故が発生する危険があります。また、「ドリームチェンジ」や「シールカートリッジ」の着脱はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

# せかい ゲームの世界

「え…わたしモデルに!?」キミにチャンスがやってきた！レッスンを受けてセンスをみがいて、キミはどんどん売れっ子モデルになっていく。「いつかは花のスーパーモデルに…」夢をかなえるためだ、どんなにつらいレッスンだってキミはくじけないよね？そしてその夢が、いつしかキミと天国のママをつなぐ強いきずなになっていく……

## コキンちゃん (本名：小倉井太雄)

キミをきかせてくれるスクールの元主だ。ちよつとだけきびしいけど、胸けずにがんばれ！



## 山波ケンタ

キミのマネージャーだよ。おもしろいおじさんさ。



## ナターシャ

ライバルその1だ。ずこし怒そうだけど、ほんとうは驚愕な女の子なんだ。



## レイチエル

ライバルその2だ。胸けずざらいて明るくて、いつもとっても元気なのさ。



## 主人公は、わ・た・し！

名前や性格を、キミ自身に変えることができるよ。

## ロバート=サウグチ

キミの才能を見つけてくれたカメラマン。とってもゆめきしむとだよ。



いつかは、海外にだって行けるようになるんだ。

## ママ

ゆめしいママ。いつもキミを応援してくれるよ。



## タク

外国で出会ったナゾの魔法使い。じつは…



## パパ

天国にいるけど、がんばるキミをきまもっていてくれるにちがいない。

# こんなシールが作れるよ!

標準シールカートリッジ (XS-11) をつかってね。


がんばるキミにごほうびとして、ときどきシールが出てくるよ。かならずシールカートリッジをセットしてあいてね。



こういう画面のときシールが作れるよ。

(シールについては21~23ページでくわしくせつめいしてあるよ)

# コントローラーの使いかた



なにかをえらぶときに押してね。  
 キー……メッセージの中では、↑↓←→であらわされるよ。

**A** ボタン……▽があわられているときや、なにかを決めるときに押してね。

**B** ボタン……キャンセルするときを押してね (できないときもあるよ)。

**C** ボタン……ドリームチェンジでは使わないよ。

**D** ボタン……スナップ写真をシールにするときに押してね。

**L** **R** は13ページで説明してあるよ。

▽があるときは**A**を押して!!

「あー、やっとなんかおぼろしかったし、少し胸をぶらぶらして帰ろうっわ」

ぜつたいだよ。押さないとゲームは進まないよ。

# ゲームのはじめかた/ ストップのしかた



どんなことをしたかを、日記帳に書いていこう。

スイッチオン!

START を押す



- 新しくはじめるとき
- ストップしているゲームをつづけるとき
- 書いてあることをべつの日記帳にコピーするとき

●日記帳に書いてあることを消すとき

かならずどれかを消さなきゃいけない。キャンセルできないよ!

日記帳が3つとも書いてあるときは、どれかひとつを消さないと、新しい日記は書けないよ!

## ストップのしかた

ゲームは、「家」に帰ってからストップするよ。



日記帳を書いてから眠ると...



スイッチオフ!

# えらびながらゲームはすすむよ



右側に出ることを「できること」ってよぶよ。この中からえらぶんだ。



ここを押すとえらべるよ。

## できること

ゲームをストップするよ

マスの

きかえるのをやめるよ

きかえるよ

きかえろ

けしきをかえるよ

番外に行くよ

おまけ

ほかの場所へ行くよ

きゆうけい室に行くよ

レクセン

コキンちゃんに教えてもらうよ

コキンちゃんに教えてもらうよ

デザイン

叔をデザインするよ

叔の降参をえらぶ画面にもどるよ

どうぶつ

ほかの種類をもつとこまかくわかるよ

マサキ

家に帰るよ

まじまじ

シールを貼るよ

ストップ

## かってに画面がうごいている?

を押さないでいたときだよ。

ゲームをはじめるときは、を押してね。



# ヒントとポイント

くりかえすことがなにより大切。

センスがあがれば、せぜんにつぎのステップにすすめるよ。

🌟 バイトやレッスンや仕事が終わったら、かならず家へかえること。そうしないとゲームがすすまないよ。



スタジオロパート

あそんでばかりいると、いつまでも次のステップにすすめないぞ。アルバイトにがんばって！



モデルスクール

レッスンをきちんと受けて、何回もきかえてコキンちゃんに見てもらおうこと！

ここでサボると、あとで困ることになるよ。  
まじめに勉強しよう。



デザインスクール

🌟 とくにデザインスクールでは、何回もくりかえして、コキンちゃんのアドバイスをしっかりおぼえよう！ そうしないと、いつまでもそつぎようできないよ！



きゆうけい室

(モデルスクール・デザインスクール)



プロダクション

きゆうけい室にもヒントはあるぞ！  
ライバルたちからじょうほうを聞き  
だそう！

どんどん仕事をしよう！デザイン  
スクールに入ってからも、仕事は  
できるよ。  
仕事で行った都市にしか、あそび  
に行くことはできないんだ。



くうこう

このマークがついている  
都市に行けるんだ。

がんばってれば、海外へあそび  
に行けるようになるんだ。ロパー  
トさんとくうこうから出かかけよう  
(ひとりでは行けないから、スタジ  
オロパートによってね)。  
ただし、仕事で行ったことのある  
都市だけに行か行けないよ。



ここを押すと、ちがう都市が出てくるよ。

## 👀👀 ってなあに？

顔とかをえらんでいるときに出てくるんだ。

👀 ボタンを押すと、前に出ている顔がまた出てくるよ。



👀 ボタンを押すと、ちがう顔が出てくるよ。

# 文字の入れかた

■があるところに文字が入るよ。



■がカさなっている文字が入るんだ。



てえらんでから…


Aを押すと入るよ。

## 文字を入れおわったら…



「あわり」をえらんでから…


Aを押すよ。



Aを押すよ。

## 1「りえ」と入れる(ひらがなのとき)

さいしょから文字が入っているけど、気にしないでね。



「か」はいらないから…



ないときは16ページを見てね。

CASIO

LOOPY



# トリムキーン

小宮ちゃんのファッションパーティー

とりあつかいせつ ぬいしよ  
**取扱説明書**

XK-403

本書をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。  
本書は、お読みになった後、大切に保管してください。

1995年9月現在 MO9509 Q40D01A

CASIO

CASIO®

HARI HARI

ミルラダンス

ルーピー



© 1998 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

200-100

CASIO

My Seal Computer

ルーピー

LOOPY



XK-404

# CASIO ILIO TALK PROJECT

XXK-404



CASIO

XK-404



# CASIO

My Seal Computer

## ルーピー




# 似顔絵アーティスト



どんな顔でもおまかせ！ 本物そっくりの似顔絵が描ける！

- 3,000冊も録のパーツがあるから、赤ちゃんからおばあちゃん、あなたが大好きな有名人までいろいろな似顔絵が作れちゃう
- 似顔絵界の大御所、清つねお氏監修、アニメ風からリアルな顔まで幅広いタッチが楽しめる
- 作った似顔絵には文字が入られるから、名前やメッセージ入りシールも作れる
- パーツの組み合わせ以外にも、お絵描きもできるんだ。作った似顔絵に落書きだつてでもちやうよ
- 作った似顔絵は30人分までメモリーできるから、何回も印刷するのに便利だね
- コントローラーのキー操作だけで、なれでも簡単にそっくり似顔絵が描ける
- 小さいシールを一度に4枚作ったり、4倍・16倍の拡大シールもできるよ

(シール印刷には、紙のシール、トソツクが必要です。)



12083284

12083284

※目の健康のため、遊びすぎに注意して下さい。  
カセットについてのお問い合わせ

TEL 03-5561-1100

XK-404

©1986 CASIO COMPUTER CO., LTD.

カセットは暗室状態で4のぞきの時に挿入してお使いください。

- 衝撃を与えないで、分解したりしないで下さい。
- 端子に油や汗をつけて端子を汚さないで下さい。
- 音ノイズ、発熱の多い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY  
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.

本品の購入、使用は必ず説明書をお読みください。



T4971850154419

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN



|   |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① | ... | ... | ... | ... | ... |
| ② | ... | ... | ... | ... | ... |
| ③ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ④ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑤ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑥ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑦ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑧ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑨ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑩ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑪ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑫ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑬ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑭ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑮ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑯ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑰ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑱ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑲ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ⑳ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉑ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉒ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉓ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉔ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉕ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉖ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉗ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉘ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉙ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉚ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉛ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉜ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉝ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉞ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㉟ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊱ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊲ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊳ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊴ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊵ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊶ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊷ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊸ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊹ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊺ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊻ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊼ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊽ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊾ | ... | ... | ... | ... | ... |
| ㊿ | ... | ... | ... | ... | ... |

郵便はがき

料金を取人様

1 6 3 0 2

新宿局承認

5907

東京都新宿区

新宿住友ビル内郵便局

私書箱 25号

〒出有効期間  
平成9年3月  
14日まで  
郵便局へ  
お送りください

カシオ計算機株式会社

電卓企画部 アンケートカード係行

|             |    |        |    |           |    |   |          |                    |   |   |   |
|-------------|----|--------|----|-----------|----|---|----------|--------------------|---|---|---|
| ご住所         | 〒  |        |    |           |    |   |          |                    |   |   |   |
| お子様名        |    |        |    |           |    |   | 学校名      | 小学校<br>中学校<br>高等学校 |   |   |   |
|             | 性別 | 男<br>女 | 学年 | 年         | 年齢 | 歳 | 生年月日     | 昭和<br>平成           | 年 | 月 | 日 |
| 〒           |    |        |    |           |    |   |          |                    |   |   |   |
| お買い上げ<br>日  | 月  | 日      | 日  | お買い上げ店所在地 |    |   |          |                    |   |   |   |
| お買い上げ<br>店名 |    |        |    |           |    |   | 都府<br>道県 | 市<br>区             |   |   |   |
| ご感想欄        |    |        |    |           |    |   |          |                    |   |   |   |



## パーツをかえる

似顔絵の自やほなゆふくを、好きなかたちにかえることができるんだ！

ほくを  
よびだしてね



### パーツ



りんかく



かみ



自



まゆ



ほな



口



ひげ




めがね/  
メガネ



ふく

かえたいパーツをえらんでね！



好きなかたちのパーツをえらんでね。



何回でもえらび直してきよ。

ちよつと  
ずいて。

「やっぱり前のパーツがよかつたかな？」というとき、**A**ボタンを押してね。ひとつ前に作った顔が見られるよ。そのまま押しつづけると、前の顔にもどるよ。

えらびあわつたら、**B**ボタンを押してね。



## パーツをうごかす

似顔絵のパーツを、好きないちにうごかすことができるんだ!

ほくを  
よびだしてね



うごかしたいパーツをえらんでね!



パーツのいちをきめてね。



何回でもえらび直してできるよ。

ちょっと  
まって!

「やっぱり前のいちがよかったかな?」という  
とき、**①**ボタンを押してね。ひとつ前に作っ  
た顔が見られるよ。

えらびあわったら、**②**ボタンを押してね。



## いろ 色をかえる

ふくやかみの色なんかを、好きな色にかえることができるの  
です…

わたくしを  
およびなさい…



色をかえたいパーツをえらんでね!



好きな色のパレットをおえら  
びなさい。



何回でもえらび直してできますのよ…

えらびあわったら、**②**ボタンを押してね。



## はいけい 背景をかえる

似顔絵のバックに風景やもようをいれよう！くみあわせしないで、絵のイメージがびっくりするくらいわかるんだ。

おしを  
よびだしてよ～



いかした背景をえらんでくれ  
よ～



何回でもえらび直してできるよ！

①ボタンで画面が縮だけになるんだ。

もともにもどるときは、②ボタンを押ししてくれよ～



ちよつと  
きいて\*

わくの中の背景に「はいいろ」がまじっていると、テレビのしゅるいによってはこちらちらして見えたりにじ色に見えたりすることがあるんだ。けつていして画面に出したり、シールにすると、きれいに「はいいろ」になるからしんばいいしないでね。



## にがたえ 似顔絵にらくがきする

似顔絵の上から、自由にらくがきできるのだ。らくがきツールや色もたくさんそろっているぞ！

わたしを  
よびだしてくれ



好きな色の絵の具  
をえらんでほしい。



①ボタン（または②ボタン）で好きならくがきツールをえらべ！

（「らくがきツールと使え方」を見よ！）

③ボタンで、絵の具やツールが消える。

④ボタンでもともにもどるぞ。



らくがきツール




ちよつと  
きいて\*

らくがきツールでかいだらくがきは、登録してのこしておくことができないのだ。（らくがきだけ消えてしまう。）けつさくは、ゼビシールにしてのこしておこう！

## ● らくがきツールつづみと使い方


せんを引いたり色をぬるためのどうぐが「らくがきツール」だ！




### えんぴつ




### 消しゴム・ぬりつぶし




### 直線・波線



### 円・四角



### そのほか





## セリフをいれる

フキダシを作って、文字をいれられるぞ！

わしを  
よびだしてくれ




まず「つくる」をえらぶんじゃ！  
フキダシが出てくるから、どこ  
におくかきめるんじやよ。



カーソルを好きな文字にのせ  
てAボタンでえらぶんじゃ！



ここに出ておらん文字は、画面  
をめくってさがすぞ！  
右下の〈ツギ〉か〈マエ〉をえ  
らべ。



これをくりかえして、どんどん  
めくってさがしてくれ！

ちょっと  
ずいって+

字をまちがえたときは  
Dボタンで、フキダシの中のカーソルが前に動く  
ぞ。

まちがえた字の上にカーソルをのせ、正し  
い字をえらぶとかきかえられるんじや！

文字をいれ終わったら〈END〉  
をえらんでくれ。ふきだしのでき  
あがりじや。



こんなマークもあるぞ！





## シールにいんさつする

シールの大きさにあわせて、カートリッジをかえよう！

- ・「ふつう」のとき：XS-11
- ・「1/4」のとき：XS-14

### ● シールの大きさは4しゆるいです。

ふつう.....



1/4.....



### ×4.....

「ふつう」の大きさのシールを  
\*4まい<sup>※</sup>はりあわせて1つの  
絵を作ります。


シールは、右のしゅんぱんで  
いんさつされます。



### ×16.....

「ふつう」の大きさのシールを  
\*16まい<sup>※</sup>はりあわせて  
1つの絵を作ります。

シールは、下のしゅんぱんでいんさつされます。



※シールが大きくなると、テレビ画面にでている絵よりも  
いんさつされる絵がちいさく収まってしまふことがあるので、  
絵を作るとききをつけてね。


取扱説明書の中でのシールの大きさは、ほんとうのシールの  
大きさではありません。

### ● シールをいんさつしましょう

さあ、いよいよ似顔絵がシールになるわよ！

#### いんさつをはじめるまえにしらべてね！

- ・SV-100にシールカートリッジが入っているかな？
- ・シールカートリッジカバーはきちんとしまっている  
かな？



あたしを  
よびだしてね







シールの大きさをえらんでね！



いんさつするならAしないなら  
Bをえらんでね。

ジージー…と音がしてシールが  
出てくるわよ。



音がしているあいだは、これをまもってね！

- ・シールカートリッジカバーをあけないで！
- ・シールをひっぱらないで！
- ・カットボタンをおさないで！

シールがなにかにひっかかったりしたとき、いんさつがとまってメッセージが出ることもあるの。

シールをなおしてAボタンを押すと、とまったところから、まだいんさつがはじまるわよ。

音がとまったら、カットボタンを押してシールを切りはなしてね！

## シールをはりましょう

シールは、次のようなところには、はることはできません。

- ひょうめんが、ガラガラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「あのみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたる場所
- 雨があたる場所
- シールをはると、ほかの人がこまる場所

シールを台紙からはがして、はります。



はったシールをはがすと、はがしたところにシールの  
ペリがのこることがあります。

#### 4 はいシール、18はいシールをはりましょう

「似顔紙アーティスト」についてきた「シーラー」を使います。むずかしいと思ったときは、おうちの人にてつだってもらってください。

- ① シーラーについている紙をはがします。紙がはってあったところは、ちょっとベタベタしています。




- ❖ はがした紙はあとで使うので、捨てないで/
- ❖ ベタベタしているところには、さわらないで/
- ❖ ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで/

- ② シールを台紙からはがします。シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせます。




- ③ シーラーをおもてにして、シールをはるいちにあわせませす。



- ④ いちを決めたら、図のようにゆびでこすりながらシールをはってください。



- ⑤ シーラーをはがします。



- ⑥ 作ったまいうすう分、シールをはってください。

- ⑦ シールをはりおわったら、①ではがした紙をもとのようにシーラーにはってください。



## 名前をつけてとっておく (登録)

できあがった似顔絵に、名前をつけてとっておくことを「登録」というんだ。30口まで登録できるよ。(ただし、らくがきツールでかいた絵やらくがきは登録できないよ)

オシを  
よびだしてくれ



キーとAボタンでわくをえらんで8文字までの好きな名前をいれてくれ！  
いれかたは「セリフをいれる」(24ページ)と同じだよ。



ちょっと  
まって！

前に登録した似顔絵と同じ場所に登録すると、前の絵が消えてしまうんだ。前の絵もとっておきたいときは、新しい絵を別の場所に登録してくれよ！



## 似顔絵作りをおしまいにする



たくさんあそんだら、ちょっとおやすみ。でも、いきなり！セットボタンや電源をOFFにしちゃだめだよ。さいしょの画面までもどろうね！

ぼくを  
よびだしてね



あわるときは「はい」、続けるときは「いいえ」をえらんでね！



「作った絵が消えるよ？」

作った似顔絵は登録したかな？していないと、消えてしまうよ…(登録するなら32ページにもどって！)




## 自由にイラストをかく

画用紙に絵をかくように、白い画面に自由なイラストがかけるよ。(ただし、登録してのこしておくとはいけません。けっさくはシールにしてのこしておこう。)

さいしょの画面で「キャンバスを呼び出します」をえらんでね!




らくがきツールの使いかたは、「似顔絵にらくがきする」(21ページ)と同じだよ。



ちよつと  
きいて\*

似顔絵と同じように「セリフをいれる」(24ページ)、「シールにいんさつする」(26ページ)がでるよ。キャラクターのよびだしがたや、あわりかたは、似顔絵を作るときと同じだよ。

おつかれさま!  
けっさくシールはできたかな?



# アフターサービス

## ●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご連絡ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ●あらかじめご了承くださいこと

- ・「修理のとき一時的替品を使わせていただくこと」や「修理に代わって同等品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

## ●アフターサービスなどについて、おわかりにならないときは

お買い上げの販売店または本書に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

# カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

|   |   |
|---|---|
| <b>北海道</b>                                      | <b>北 陸</b>                                    |
| 札幌 <small>札幌市東区南一条西三丁目</small><br>☎011-842-1231 | 金沢 <small>金沢市本町二丁目</small><br>☎0762-24-0061   |
| <b>東 北</b>                                      | <b>東 海</b>                                    |
| 青森 <small>青森市上板橋</small><br>☎0177-74-1920       | 静岡 <small>静岡市東区新島</small><br>☎054-281-8085    |
| 仙台 <small>仙台市青葉区一番町</small><br>☎022-256-8822    | 名古屋 <small>名古屋市中区栄</small><br>☎052-263-0454   |
| 山形 <small>山形市通町</small><br>☎0236-23-4179        | <b>近 畿</b>                                    |
| <b>関 東</b>                                      | 京都 <small>京都市中京区錦町</small><br>☎075-351-1161   |
| 千葉西 <small>千葉市中央区新大塚</small><br>☎0286-34-0398   | 大阪 <small>大阪市東区東</small><br>☎06-352-7111      |
| 水戸 <small>水戸市中央</small><br>☎0292-25-6985        | 神戸 <small>神戸市中央区東川崎町</small><br>☎078-392-2146 |
| 余 城 <small>余部町新町</small><br>☎0273-23-1511       | <b>中 国</b>                                    |
| 埼玉 <small>さいたま市東区大宮</small><br>☎048-666-8567    | 岡山 <small>岡山市北区東区</small><br>☎086-241-8471    |
| 千葉東 <small>千葉市中央区新大塚</small><br>☎043-243-1756   | 広島 <small>広島市南区南八丁</small><br>☎082-230-5900   |
| 茨 城 <small>水戸市中央</small><br>☎03-5294-7011       | <b>四 国</b>                                    |
| 栃 木 <small>宇都宮市中央</small><br>☎03-5294-7015      | 高松 <small>高松市東区東</small><br>☎0878-62-5240     |
| 群馬 <small>群馬県高崎市</small><br>☎0426-23-3990       | <b>九 州</b>                                    |
| 福 島 <small>福島市中央</small><br>☎045-211-0821       | 福岡 <small>福岡市東区東区</small><br>☎092-411-2939    |
| <b>信 越</b>                                      | 熊本 <small>熊本市中央区下通</small><br>☎096-367-0614   |
| 長野 <small>長野市中央</small><br>☎0262-22-3322        | 鹿児島 <small>鹿児島市中央</small><br>☎0992-56-3573    |
| 新潟 <small>新潟市中央</small><br>☎025-287-1151        |   |

※各センターは営業時間外は留守です。お問い合わせの際は、お電話ください。

# 似顔絵

・も・く・じ・

|  |    |
|--|----|
| おうちの <sup>ひと</sup> 人に <sup>ま</sup> 譲 <sup>り</sup> でもらってください                        | 2  |
| シール <sup>しーる</sup> を作る前に   | 4  |
| コントローラー <sup>こんとろーらー</sup> とボタン <sup>ぶたん</sup> の使いかた                               | 6  |
| きほんの <sup>ほん</sup> 使いかた  | 7  |
| こんなシール <sup>しーる</sup> ができる・こんなふう <sup>ふう</sup> に使える                                | 9  |
| 「似顔絵 <sup>にがなえ</sup> アーティスト」のはじめとあわり   | 10 |
| 似顔絵 <sup>にがなえ</sup> を作る  | 12 |
| 右向き <sup>みぎむき</sup> の顔 <sup>かお</sup> を作る 左向き <sup>ひだりむき</sup> の顔 <sup>かお</sup> を作る | 12 |
| イメージ <sup>いめいじ</sup> をよびだす   | 13 |
| 登録 <sup>ていれく</sup> された似顔絵 <sup>にがなえ</sup> をよびだす                                    | 14 |
| パーツ <sup>ぱーつ</sup> をかえる  | 16 |
| パーツ <sup>ぱーつ</sup> をうごかす   | 16 |
| 色 <sup>いろ</sup> をかえる   | 19 |
| 背景 <sup>せいかい</sup> をかえる  | 20 |
| 似顔絵 <sup>にがなえ</sup> にらくがき <sup>らくがき</sup> する                                       | 21 |
| セリフ <sup>せりふ</sup> をいれる  | 24 |
| シール <sup>しーる</sup> にいんさつ <sup>いんさつ</sup> する  | 26 |
| 名前 <sup>なまえ</sup> をつけてとっておく(登録 <sup>ていれく</sup> )                                   | 32 |
| 似顔絵 <sup>にがなえ</sup> 作り <sup>つくり</sup> をおしまいに <sup>しまいに</sup> する                    | 33 |
| 自由 <sup>じゆう</sup> にイラスト <sup>いらすと</sup> をかく  | 34 |
| アフターサービス   | 36 |
| カシオサービスセンター  | 37 |

# おうちの人に 読んでもらってください

## 健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を認こすひとがいるという報告があります。このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。
- ▶ また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

## ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
  - ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
  - ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。
- 故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

## テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。
- ▶ 接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

## 似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「似顔絵アーティストやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。
- ▶ 着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。
- ▶ 接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

## メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「作ったもの」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。
- ▶ しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、「および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも「保護者の方々に」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。

# シールを作る<sup>つく</sup>前に<sup>まえ</sup>

かならず、まもってください

◆ 1時間あそんだら、  
10～15分、おやすみしてください。



◆ テレビがめんからは、  
できるだけはなれてください。



◆ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、  
つかわないでください。




◆ つかっているときに、からだのくあい<sup>あ</sup>いが  
おかしくなったら、つかうのをやめて、  
おうちの人<sup>ひと</sup>にそうだんしてください。



おうちのひと<sup>ひと</sup>に聞いてください

? きかいが、きちんとテレビにつながってますか?



? 「似顔絵アーティスト」と「シールカートリッジ」が  
きちんときかいにとりつけてありますか?



## 保護者の方々へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行ってください。


接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

また、「似顔絵アーティスト」や「シールカートリッジ」の着脱はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。





キー……なにかをえらぶときに押してね。  
らくがきツールを動かすときにも使うよ。

- A** ボタン…なにかを付けているときに押してね。
- B** ボタン…やりなおしたいときに押してね。
- C** ボタン…らくがきの絵の鼻をえらぶとき押してね。
- D** ボタン…画面上のわくやキャラクターを消すときに押してね。(使えないときもあるよ)
- L** ボタン…キーの右・左と同じはたらきをするよ。  
(使えないときもあるよ)
- R** ボタン…らくがきツールをえらぶときにも使うよ。

ここに書いていない使い方をするときもあるよ。

この本では、ボタンやキーの使い方をいろいろイラストでせつめいしているよ。

なれるととても使いやすいからおぼえてね。

(画面でなにかをえらぶとき)

かえたいパーツをえらんで  
ね!



ここに!

キーの右か左を押して、  
好きなパーツをまん中のいち  
ばん上にもっていくな。  
(押し続けると、かかれている  
絵がどんどん出てくるよ!)



**A** ボタンを押してけってだよ!  
やっぱりほかのパーツをえらびたいときは、**B** ボタンでやり  
なおしてきるよ。

この画面では7コのパーツが出ているけど、ほかにも5コや3  
コのわくが出ることもあるよ。でも動きはみんないつしよな  
んだ!

《キャラクターをよびだしたいとき》

ほくを  
よびだしてね



「目や口のあたりをかえたい」「らくがきしたい」というときは、それぞれだんとうのキャラクターをよびださなければいけないんだ。

① ボタンを押すと、キャラクターの動きがとまるよ。




⊕ キーの上か下を押して、おめあてのキャラクターをよびだすんだ。

(出てくるまで押し続けよう)

② ボタンを押すと、キャラクターが動きはじめるよ！

キャラクターが動いているときは、似顔絵作りができるんだ！



キャラクターが出ていない画面もあるよ。

あなたに、おともだちに、あのアイドルにそっくり！そんなシールがラクラクできる、それが「似顔絵アーティスト」です。



小さなシールから特大のシールまでサイズもいっぱい！ノートやボールペンに貼ってね。

手作りの名刺に貼って…デビューは近し！

バースティカードに！

ひみつの手紙に…  
パーティの招待状に!!



「甘い甘い。もっとかっこいい使いみちがあるじゃない！」と怒ってるあなたなら才能十分！めざせ、似顔絵アーティスト！

## 「似顔絵アーティスト」のはじめとおわり

SV-100に「似顔絵アーティスト」をセットしてね!

### ① 電源をONに!



#### ちよつどやいて\*

似顔絵づくりをはじめる前にデモ画面をのぞいてみない? このままで少し待っていると始まるよ。はじめて使うひとのために、似顔絵の作りかたをおしえてくれるよ!



どのボタンでもいいから押すと、さいしょの画面にもどるよ。

### ② スタートボタンを押してね!

「似顔絵アーティスト」がはじまるよ!

つぎのページへ

### ③ やりたいことをえらんでね!



つぎのページへ!

➡ 13ページへ!

➡ 14ページへ!

➡ 34ページへ!

これを動かしてえらぶんだよ

### 「似顔絵アーティスト」を終わりたいときは?

SV-100の電源をOFFにしてね。「似顔絵アーティスト」を終わるときは、かならずこの画面にもどってくること!

みぎむき かの つく  
右向きの顔を作る

ひだりむき かの つく  
左向きの顔を作る

どんな顔を作るかえらんでね!



この中からえらぶんだよ。




イメージをよびだす

どんな顔を作るかえらんでね!



「やさしそうな女の人」とか  
「目の大きな男の子」とかの  
ことばでえらぶんだよ。



きめたらもういちど ボタン  
を押してね!



## 登録された似顔絵をよびだす

作った似顔絵に名前をつけてとっておくことを「登録」というんだ。なんどでもよびだして、作りかえることができるよ！



名前をえらんでね！



名前のあたま3文字が出てくるよ。

ちょっと  
まって！

1つも登録されていないなければよびだせないよ。  
①ボタンでもとの画面にもどってね。

えらびあわつたらつぎのページへいそげ！

## いろいろかえてみよう

もどになる顔<sup>ひょう</sup>をえらんだら、アレンジしてみよう！  
たとえば、<sup>ひょう</sup>自やほな（まとめてパーツと呼ぶよ）のかたちをかえてだれかきんそっくりにしてみたり、かっこいい背景やメッセージを入れたり…きにいった絵はもちろんシールにしてもみよう。

キーやボタンの使い方がわからなくなったら、「きほんの使いかた」(7ページ)をみてね。

ぼくらをよびだしてね!!



CASIO

LOOPY



とりあつかいせつ めいしよ  
取扱説明書

XK-404

本書をご使用になる前に、必ず、本書をお読みください。  
本書は、お読みになった後も、大切に保管してください。

1995年9月現在 MCR508-012001A

CASIO

CASIO.

似顔絵  
アーティスト

ルーピー



© 1985 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.

KM-854

CASIO

パソコン・コレクション  
**PC COLLECTION**

★ ルーピー ★



KK-502

© 1994 CASIO COMPUTER CO. LTD.  
All rights reserved.

LOOPY  
23110





CASIO

XK-501



CASIO®

My Seal Computer

ルービー



LOOPY

わんわん  
あい じよろ もの がたり  
**愛情物語**



XK-501

CLASSIC

LOOPY

XK-501



# CASIO®

My Seal Computer

## ルーピー



LOOPY



### わんわん 愛情物語

冒険と感動のストーリー！

さあ、小犬を育てて、いっしょに冒険の道にでよう！



- 数々のTVゲームの名作を主演出した「寺田幸史」氏脚本による感動のストーリーが楽しめる。
- 小犬やその仲間たちとハラハラどきどきの大冒険の旅が楽しめる。行く先にいったい何が待ち受けているのかは、始まってからの楽しみ！小犬たちと力をあわせて、困難も乗り越えているんな国に出かけよう！
- いろんなゲームやクイズにチャレンジできる。クリアすればどんどん先に進めるんだ。
- 小犬がさまざまなかわいいポーズをシールにできちゃうよ。
- ゲームにそって打ち出したシールを集めれば、ミニ絵本もできるのよ。



（シール印刷には、8色のシールカートリッジが必要です）



12134862

12134862

※目の保護のため、遊びすぎに注意して下さい。

カセットについてのお断り

カセットは消磁機などで磁気的または物理的に変質してお使いくたさい。

- 高温をうけたり、分解したりしないで下さい。
- 端子に糊や油はして端子を汚さないで下さい。
- 電圧が不安定、湿度の高い場所に放置しないで下さい。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.  
BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.

本品の輸出、使用客車及び譲渡を禁じます。

©1995 CASIO COMPUTER CO., LTD.



T 4971850154471

カシオ計算機株式会社

MADE IN JAPAN

XK-501

## シールを作ろう！

シールを作る前に、次のことをたしかめてね。

❓ 「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100にとりつけてありますか？


❓ SV-100のシールカートリッジカバーは、きちんとしまっていますか？

SV-100がうごきだしたら、次のことをまもってね！

- ▶ シールカートリッジカバーは、あけないで！
- ▶ シールは、ひっぱらないで！
- ▶ カットボタンは、とまるまでおさないで！



❗ SV-100がとまって、印刷している音がしなくなったら、カットボタンを押してね！



## シールをはろう！


シールは、次のようなところには、はれないよ！

- ひょうめんが、げつがつしているところ
- 氷、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは、次のようなところには、はらないでね。

- 入のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- さしやうの光が、ながいじかんあるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの入がこまること

❗ シールを台紙からはがして、はってね！



はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあります。

# アフターサービス

## ●修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店またはカシオサービスセンターへご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

## ●あらかじめご了承ください

- ・修理のとき一部代替品を借わせていただくことや「修理に代わって同製品と交換させていただくこと」があります。
- ・お客様が保存した「データ内容」や「ゲームの途中経過」などについては保証いたしません。

## ●アフターサービスなどについて、あわがりにならないときは

お買い上げの販売店または本業に記載のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

# カシオサービスセンター

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオサービスセンターにお問い合わせください。

|            |               |           |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| <b>北海道</b> |               | <b>北陸</b> |               |
| 札幌         | ☎011-842-1231 | 金沢        | ☎0762-24-0061 |
| <b>東北</b>  |               | <b>東海</b> |               |
| 仙台         | ☎0177-74-1920 | 名古屋       | ☎054-281-8085 |
| 仙台         | ☎022-256-8822 | 名古屋       | ☎052-263-0454 |
| 山形         | ☎0236-23-4179 | <b>近畿</b> |               |
| <b>関東</b>  |               | 京都        | ☎075-351-1161 |
| 千葉         | ☎0286-34-0398 | 大阪        | ☎06-352-7111  |
| 水戸         | ☎0292-25-6985 | 神戸        | ☎078-392-2145 |
| 富山         | ☎0273-23-1511 | <b>中国</b> |               |
| 埼玉         | ☎048-666-8567 | 岡山        | ☎086-241-8471 |
| 千葉         | ☎043-243-1755 | 広島        | ☎082-230-5900 |
| 東京         | ☎03-5294-7011 | <b>四国</b> |               |
| 東京         | ☎03-5294-7015 | 高松        | ☎0878-62-5240 |
| 秋田         | ☎03-5820-9871 | <b>九州</b> |               |
| 多摩         | ☎0425-23-3990 | 福岡        | ☎092-411-2939 |
| 横浜         | ☎045-211-0821 | 熊本        | ☎096-367-0614 |
| <b>信越</b>  |               | 鹿児島       | ☎0992-56-3573 |
| 長野         | ☎0262-22-3322 |           |               |
| 新潟         | ☎025-287-1151 |           |               |


※各県 販売店別の電話番号はこちらをご覧ください。

MEMO

♥ 思い出が、どんどん消えていく……  
きみなら、どうする？



小学生の女の子が、ひょんなことから  
子犬といっしょに「思い出の国」へ……。



そこで、ヤサイ軍団がいじわるをして、  
思い出の中のきみのおともだちを  
こまらせているんだ！



さあ、ヤサイ軍団をこらしめて、  
大切な思い出をまもろう。

・も・く・じ・

|   |    |
|---|----|
| あうちの <sup>お</sup> 人に <sup>か</sup> 頼んでもらってください | 2  |
| あそぶ <sup>あ</sup> 前に                           | 4  |
| こんなシール <sup>が</sup> が作れません                    | 6  |
| このお話 <sup>が</sup> にでてくるみんなをしようかします            | 8  |
| コントローラーとボタンのつかいかた                             | 11 |
| はじめかた／あわりかた                                   | 12 |
| はじめかた   | 12 |
| あわりかた   | 14 |
| ヤサイ <sup>の</sup> 軍団の「いじわる」に負けるな！              | 15 |
| シールを作ろう！                                      | 16 |
| シールをはろう！                                      | 17 |
| アフターサービス                                      | 18 |
| カシオサービスセンター                                   | 19 |



# おうちの人に 読んでもらってください

## 健康上のご注意

- ▶ ごくまれに、強い光の刺激や光の点滅を受けたりしていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こすひとがいるという報告があります。このような症状のある方がお使いになる場合は、事前に必ず医師と相談してください。また、本機を使用中にこのような症状がおきた場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けて(受けさせて)ください。
- ▶ 本機を長時間使用する場合は、健康のため1時間に10～15分の休憩をとるようご注意ください。
- ▶ 「疲れているとき」や「睡眠不足のとき」のご使用は避けるようご注意ください。
- ▶ テレビ画面からはできるだけ離れてご使用になるようご注意ください。

## ご使用上の注意

- ▶ ご使用後は、SV-100のACアダプタをコンセントから必ず抜いてください。
- ▶ 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や保管および強いショックは避けてください。また絶対に分解しないでください。
- ▶ 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。故障の原因になります。

- ▶ シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性の薬品でふかないでください。
- ▶ カセットの着脱時には必ずSV-100の電源を切ってください。

## テレビとの接続

- ▶ 「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方が行なってください。接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。

## ROMカセットやシールカートリッジの着脱

- ▶ 「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。着脱方法を誤ると、故障することがあります。特に小さいお子様がお使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

## メモリーバックアップ機能

- ▶ このROMカセットには、「ゲームの途中経過」をきろくしておくメモリーバックアップ機能がついています。しかし、「むやみに電源スイッチをON/OFFした」、「ROMカセットの着脱方法を誤った」、「および「故障・修理」などのときは、きろくされていた内容が消えてしまいます。ご注意ください。

本文中にも、「保護者の方へ」という項目で、注意を記載しています。

お使いになるお子様に、教えてあげてください。

# あそぶ前に

かならず、まもってください

- ◆ 1 時間あそんだら、  
10～15分、おやすみしてください。



- ◆ テレビがめんからは、  
できるだけはなれてください。



- ◆ 「つかれているとき」や「ねむいとき」は、  
つかわないでください。



- ♥ つかっているときに、からだのくあいがおかしくなったら、つかうのをやめて、  
おうちの人にそうだんしてください。



おうちのひとに聞いてください

- ? きかいが、きちんとテレビにつながっていますか?



- ? 「わんわん愛情物語」と「シールカートリッジ」が  
きちんときかいにとりつけてありますか?



## 保護者の方へ

「テレビとの接続」、「接続の確認」は、必ず保護者の方々が行なってください。


接続についてよく理解されていないお子様などが行なうと、感電などの重大事故が発生する危険があります。また、「ROMカセットやシールカートリッジの着脱」はきちんと行なってください。

誤った着脱方法は、故障の原因になります。特に幼いお子様のご使用になる場合は、必要に応じて、保護者の方々が一緒に行なうようにしてください。

接続、着脱に関する詳しいことは、SV-100の取扱説明書をご覧ください。

# こんなシールが作れます

## 思い出のシール



\*「思い出のシール」の中には、「お話し付きのシール」が25まいあるの。これを全部、集めると「わんわん愛情物語」の絵本ができてあがるよ！

## 子犬のシール



\*子犬がいろんなポーズをとります。好きなポーズをシールにしよう！

でも、まずは、この物語をクリアしてね！  
お楽しみは、それからね……………

はなし  
このお話にでてくる  
みんなをしょうがいします



もも

(好きな名前にかえられるよ！)

これが、わたし。小学校にかよう普通の女の子(だと思ふ)。誕生日にパパが子犬をプレゼントしてくれたの。とっても、うれしかった。ところが、ある日、その子犬といっしょに思い出の国へと……………。



バク

(好きな名前にかえられるよ！)

パパがプレゼントしてくれた子犬。かわいいでしょ！それに、とてもおりこうさんなんだよ。思い出の国でも大活躍してくれて、わたしをまもってくれたの。



パパ



ママ

おもてくに  
思い出の国

思い出の国では、こんなみんなとあえたんだ。

なつかしい人やおともたち

みんな、わたしのだいじな思い出。…………なつかしかった！



おじいちゃん



キャプテン



もも一筆

(名前は、かわるよ！)



ジュティ



ガンボット



ムフ

お世話になったおともたち



フロックさん

## コントローラーとボタンのつかいかた

### ヤサイ軍団

もう敵もあたくないわ！……なんていわずに、アサイさんたちとも、なかなくしないといかないよね。



ハクサイ大魔王



キューリマン



ポテト・ボンボン




ヒーローパンプキン



ミラクルレモンズ



ビッグチーズキャベツ



キー……なにかをえらぶときに押してね。



A ボタン…「先に進むとき」や「えらんだものにきめるとき」に押してね。



B ボタン…「とりけずとき」に押してね。




C ボタン…「わんわん愛情物語」では使いません。



D ボタン…ゲームをはじめるときに、タイトル画面で押してね。

「▼」があるときは、A ボタンを押してね！



A ボタンを押すと先に進むよ！

# はじめかた／おわりかた

## はじめかた

1 SV-100のスイッチを入れてね。



2 を押して //




覚えているよね。このマークがでたら  
……そう、Aボタンを押すんだ！


3 メニューの中から、どれかをえらんで！



きほんのつかいかたは、こんれいふう  
に覚えてくれるよ！



えらんだものにきめるときもAボタンを押すんだっけ！  
とりけすときはBボタンだよ！



「主人公と子犬の日記」をえらんでね！  
日記は3つまで使えるよ！

4 「初めからあそぶ」をえらんだとき

主人公の名前をきめてね！4文字まで入力できるよ！



「変」に■をあわせてBボタンを押すと  
カタカナが入れられるよ！  
もう1度Bボタンを押すとひらがなにも  
どるよ！

名前がきまったら、「続」に■をあわせ  
てBボタンを押してね！

子犬の名前をきめるときも、同じやり方だよ！  
覚えておいてね！子犬の名前も4文字まで入力  
できるよ！

さあ、いよいよ

冒険のはじまり、はじまり～！

## おわりかた


SV-100のスイッチを切ってね。



おにあそぶときに、同じ日記をえらぶと、やめるときの少し前からつづきができるよ！

## くんだん ヤサイ軍団の「いじわる」に負けるな！

音換の途中で、「なぞなぞ」や「めいろゲーム」など、あの手この手で、じゃまをしてくるの。



あそび方は、それぞれのほめて教えてください。  
はじめにあそぶときは、必ず、「ワン」教えて」をえらんで  
Aボタンを押してください。



CASIO

カシオ計算機株式会社

〒160-8702 東京都新宿区西新宿2-6-1

1985年10月発行 MD951-1-35102A

LOOPY

わんわん  
あいのこころのあはれ  
愛情物語



とりあつかいせつ かいしよ  
取扱説明書

本書をご利用になる前に、必ず、本書をお読みください。  
本書は、お読みになった後、大切に保管してください。

XK-501

CASIO



**CASIO**® MY SEAL COMPUTER™  
ROM CASSETTE

12134852

MADE IN JAPAN

カセットは精密機器ですので以下の点に  
注意してお使い下さい。

- ・衝撃を与えたり、分解したりしないで下さい。
- ・磁子に触れたりして磁子を汚さないで下さい。
- ・高/湿度、湿気の多い場所に放置しないで下さい。

MY SEAL COMPUTER, **LOOPY** はカシオ計算機株式会社の特許です。

CASIO



わんわん  
の  
愛情物語

ルービー

KK-501

© 1988 CASIO COMPUTER CO., LTD. All rights reserved.



# 楽しいルービーソフト 大好評発売中!



オリジナルのネームシールや  
メッセージシールがカンタン

## ハリハリ シールパラダイス XK-402

メーカー希望小売価格 ¥6,000(税別)

おもしろい動物や人物などの豊富な  
キャラクターを選んで、ファンシーな  
シールを、自分でデザインできるよ!!

わーっそっくり!  
似顔絵シールのできあがり  
似顔絵  
似顔絵アーティスト  
XK-404

メーカー希望小売価格 ¥7,000(税別)

3,000個のパーツを組み合わせて、  
大好きなアイドルから漫画のキャラやおば  
あちゃんまで本物そっくりの似顔絵  
シールが作れるよ。



ビデオ画像をシールに、VHSタイトルシールもできる  
ビデオシールクラブ  
マジカルショップ  
XK-700

メーカー希望小売価格 ¥14,800(税別)

ビデオデッキと接続して、ビデオ画像を  
取り込んだシールを簡単に作ることが  
できるよ。ふさふさをいれたら、ビデオの  
タイトルだってできちゃう。

# CASIO

## マイシールコンピュータルービー ソフトラインアップ



あなたもスーパーモデルに

### ドリームチェンジ

小童ちゃんのマジカルパーティー  
XK-403

バーコード番号 ¥7,000(税別)

お洋服を着せながら、スーパーモデルをめぐる冒険の魔法のお洋服ソフト。SHH魔法のコーディネートがシールでできるよ。

恋と感動のストーリーノ  
さあ冒険の旅に出よう

### わんわん愛情物語

XK-501

バーコード番号 ¥7,000(税別)

「ファイナルファンジーズ有名な等身遊楽」の脚本を元にした恋と感動のストーリーノ小犬と一緒に冒険の旅に出よう。シールで絵巻本に描かれるよ。



私だけのキャラクター作り

### あにめらんど

XK-401

バーコード番号 ¥8,000(税別)

アニメ風のキャラクターを作って、シールでできるよ。人物以外に動物やお菓子のシールがたくさんつくられるよ。



LOOPY  
A-E-Y





CASIO

START

C


D

B



LOOPY

A





CASIO

XS-11



LOOPY

ルーピー

シール  
カートリッジ

ひょうじゆん

標準サイズ

30×40mm

100枚

# CASIO




シール  
カートリッジ X5-11

切り込み入りだから、簡単にけがして  
貼ることができよう

## 使用時の注意

- ① 貼る前に、シールを剥がすときは、必ず指先で剥がしてください。
- ② 貼る時の温度は、15℃以上、25℃以下、湿度は70%以内とする。
- ③ 貼る前に、シールをテープの裏面に貼らないでください。貼る時の温度、湿度を守ります。
- ④ 貼る前に、面の裏面の両方を必ず15分以上乾燥させるか、乾燥機で乾燥させます。
- ⑤ 貼る前に、面の裏面を必ず乾燥機で乾燥させるか、乾燥機で乾燥させます。



## 保管時の注意

- ① 湿度の高い場所、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。
- ② 貼る前に、シールを必ず乾燥機で乾燥させるか、乾燥機で乾燥させます。



T4971850154440

CASIO COMPUTER CO. LTD. MADE IN JAPAN

CASIO



LOOPY

ループ

シール  
カートリッジ

MyTI web

標準サイズ

30×40mm

XS-11

100枚

CASIO



シールカートリッジ

XS-11

CASIO

XS-11



LOOPY

ルビー

標準サイズ  
30×40mm

シール  
カートリッジ

100枚

**CASIO**

**LOOPY**


ル-E-

(ご使用のまえに) テープをはがしてから使ってください。



また、うら面も、お読み下さい。


また、うら面も、お読み下さい。



(ご使用のまえに) zipperをはがしてから使ってください。


## ●「シール用紙の状態」に関する注意

- シール用紙の「穴」が「+」の印の位置に正確に位置しているときは「+」の印の位置に正確に位置している状態です。
- シール用紙の「穴」が「+」の印の位置に正確に位置していないときは「+」の印の位置に正確に位置していない状態です。
- シール用紙の「穴」が「+」の印の位置に正確に位置していないときは「+」の印の位置に正確に位置していない状態です。



## ●「シール用紙のセット」に関する注意

シール用紙の「穴」が「+」の印の位置に正確に位置しているときは「+」の印の位置に正確に位置している状態です。シール用紙の「穴」が「+」の印の位置に正確に位置していないときは「+」の印の位置に正確に位置していない状態です。



シール用紙の「穴」が「+」の印の位置に正確に位置しているときは「+」の印の位置に正確に位置している状態です。

ご使用の際はこの「STOP」を  
はずし、印刷前に矢印の方向へまわして  
リボンのだるみをとってください。

